

**MANUAL SERVIS TEKNIKAL: PEMASANGAN, PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN**
**SAIZ: G, H, HL, AK, AL, K, KK, L, LQ, LL, LS, Q, QS, M, N, R, RS**
**BARISAN KELUARAN UNIVERSAL: KELULI TUANG**
 124A SERIES™, 124AE SERIES™, 4124A SERIES™, 4124AE SERIES™,  
 4124B SERIES™, 224A SERIES™, 224AE SERIES™, 4224A SERIES™,  
 4224AE SERIES™, 4224B SERIES™, 324A SERIES™, 4324A SERIES™

<b>TSM</b>	<b>1400</b>
Halaman	1 daripada 24
Isu	B

**JADUAL KANDUNGAN**

Carta Nombor Model.....	<b>1</b>
Maklumat & Arahan Keselamatan .....	<b>2</b>
Pengenalan .....	<b>3</b>
Maklumat Khas .....	<b>3</b>
Putaran.....	<b>3</b>
Talian Pengagihan .....	<b>3</b>
Port Berjaket .....	<b>3</b>
Injap Pelega Tekanan .....	<b>3</b>
Kedap Mekanikal.....	<b>3</b>
Penyelenggaraan.....	<b>3</b>
Pelinciran.....	<b>3</b>
Pelarasan Pemadatan .....	<b>3</b>
PEMBERSIHAN PAM.....	<b>3</b>
Penyimpanan .....	<b>4</b>
Alat Pembaikan yang Dicadangkan.....	<b>4</b>
Pengeluaran: Kedap Mekanikal Kartrij .....	<b>7</b>
Pemasangan: Kedap Mekanikal Kartrij .....	<b>7</b>
Pengeluaran: Komponen Kedap Mekanikal.....	<b>8</b>
Pemasangan: Komponen Kedap Mekanikal .....	<b>8</b>
Pengeluaran: Penyendat .....	<b>9</b>
Pemasangan: Penyendat .....	<b>9</b>
Penyahpemasangan Pam .....	<b>10</b>
Pemasangan Pam .....	<b>11</b>
Pelarasian Galas Tujah.....	<b>12</b>
Pemasangan: Sesendal Grafit Karbon .....	<b>13</b>
Pelinciran Semula .....	<b>13</b>
Arahan Injap Pelega Tekanan.....	<b>14</b>
Penyahpemasangan .....	<b>14</b>
Pemasangan .....	<b>14</b>
Pelarasan Tekanan .....	<b>14</b>
Maklumat Tempahan Penting .....	<b>14</b>
LAMPIRAN (DAHULUNYA TSM 000).....	<b>15</b>
Nota Pemasangan Am.....	<b>15</b>
Asas .....	<b>16</b>
Ciri-ciri Komponen & Unit Pengangkat .....	<b>16</b>
Penajaran .....	<b>18</b>
Paip .....	<b>18</b>
Memulakan.....	<b>19</b>

Pencarisilapan.....	<b>20</b>
Tolok Vakum - Port Sedutan .....	<b>20</b>
Tolok Tekanan - Port Buangan .....	<b>20</b>
Kehausan Cepat .....	<b>21</b>
Penyelenggaraan Pencegahan .....	<b>22</b>
Perkara Boleh Dilakukan & Larangan .....	<b>22</b>
Pemasangan .....	<b>22</b>
Pengendalian .....	<b>22</b>
Penyelenggaraan .....	<b>23</b>
ESB-515.....	<b>23</b>
Pelinciran Pam Viking .....	<b>23</b>
Pelinciran Pengecil Viking.....	<b>23</b>
Pelinciran Peralatan Sekutuan Viking.....	<b>23</b>

**CARTA NOMBOR MODEL**

TIDAK BERJAKET			BERJAKET		
Terpadat	Kedap Mekanikal	Di belakang Kedap Pemutar	Terpadat	Kedap Mekanikal	Di belakang Kedap Pemutar
G124A	G4124A	G4124B			
H124A	H4124A	H4124B	H224A	H4224A	H4224B
HL124A	HL4124A	HL4124B	HL224A	HL4224A	HL4224B
AK124A	AK4124A	AK4124B			
AL124A	AL4124A				
K124A	K4124A	K4124B	K224A	K4224A	K4224B
KK124A	KK4124A	KK4124B	KK224A	KK4224A	KK4224B
L124A	L4124A		L224A	L4224A	
L124AE	L4124AE	L4124B	L224AE	L4224AE	L4224B
LQ124A	LQ4124A		LQ224A	LQ4224A	
LQ124AE	LQ4124AE	LQ4124B	LQ224AE	LQ4224AE	LQ4224B
LL124A	LL4124A		LL224A	LL4224A	
LL124AE	LL4124AE	LL4124B	LL224AE	LL4224AE	LL4224B
LS124A	LS4124A	LS4124B	LS224A	LS4224A	LS4224B
Q124A	Q4124A	Q4124B	Q224A	Q4224A	Q4224B
QS124A	QS4124A	QS4124B	QS224A	QS4224A	QS4224B
M124A	M4124A		M224A	M4224A	
			N324A	N4324A	
			R324A	R4324A	
			RS324A	RS4324A	

**RAJAH 1:**  
**SAIZ G, H, HL**  
(G4124A DITUNJUKKAN)

**RAJAH 2: SAIZ AK, AL, K, KK,**  
**LQ, LL, LS**  
(K124A DITUNJUKKAN)

**RAJAH 3:**  
**SAIZ Q, QS, M**  
(Q4224B DITUNJUKKAN)

**RAJAH 4:**  
**SAIZ N, R, RS**  
(N4324A DITUNJUKKAN)


## MAKLUMAT & ARAHAN KESELAMATAN

PEMASANGAN, PENGENDALIAN ATAU PENYELENGGARAAN PAM YANG TIDAK BETUL BOLEHMENGAKIBATKAN KECEDERAAN YANG SERIOUS ATAU KEMATIAN, DAN/ATAU MENGAKIBATKAN KEROSAKAN PADA PAM DAN/ATAU PERALATAN LAIN. WARANTI VIKING TIDAK MELIPUTI KEGAGALAN YANG DISEBABKAN OLEH PEMASANGAN, PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN YANG TIDAK BETUL.

### ARAHAN KESELAMATAN BERIKUT MESTILAH DIIKUTI DAN DIPATUHI SEPANJANG MASA.

**! BAHAYA** = KEGAGALAN MENGIKUTI ARAHAN YANG DINYATAKAN BOLEH MENGAKIBATKAN KECEDERAAN SERIOUS ATAU KEMATIAN.

**SEBELUM** membuka sebarang kebuk cecair (kebuk pengepam, takungan, injap pelega pelaras pasangan tukup, dll.) pastikan bahawa:

- Sebarang tekanan dalam kebuk telah dilepaskan melalui penyedut atau talian buangan atau bukaan atau sambungan lain yang sesuai.
- Sistem pemacu pam (motor, turbin, enjin, dll.) telah "disekat masuk kerja" atau sebaliknya telah dijadikan tidak beroperasi, supaya ia tidak boleh dihidupkan sementara kerja sedang dijalankan ke atas pam.
- Anda mengetahui jenis bahan yang sedang dikendalikan oleh pam, telah mendapatkan lembar data keselamatan bahan (MSDS) bagi bahan, serta memahami dan mengikuti semua langkah beringat-ingat yang bersesuaian untuk pengendalian selamat bahan.

**! BAHAYA**

**SEBELUM** mengendalikan pam, pastikan semua pelindung pemacu berada pada tempatnya.

**! BAHAYA**

**JANGAN** kendalikan pam jika penyedut atau paip buangan tidak disambungkan.

**! BAHAYA**

**JANGAN** masukkan jari ke dalam kebuk pengepam, atau port sambungan, atau ke dalam sebarang bahagian pemindah daya jika terdapat sebarang kemungkinan aci pam berputar.

**! AMARAN**

**JANGAN** melebihi tekanan terkadar pam, kelajuan dan suhu, atau mengubah parameter sistem/tugas dari pam yang dibekalkan secara asal tersebut tanpa mengesahkan kesesuaian servis baru.

**! AMARAN**

**SEBELUM** mengendalikan pam, pastikan bahawa:

- Ia bersih dan bebas daripada serpihan.
- Semua injap di dalam talian paip penyedutan dan buangan telah dibuka sepenuhnya.
- Semua paip yang telah disambungkan pada pam disokong sepenuhnya dan disejajarkan dengan betul pada pam.
- Putaran pam adalah betul mengikut arah aliran yang dikehendaki.

MAKLUMAT INI MESTILAH DIBACA SEPENUHNYA SEBELUM MEMULAKAN PEMASANGAN, PENGENDALIAN ATAU PENYELENGGARAAN PAM DAN MESTILAH DISIMPAN BERSAMA PAM. PAM MESTILAH DIPASANG, DIKENDALIKAN DAN DISELENGGARA OLEH INDIVIDU YANG TERLATIH DAN BERKELAYAKAN SAHAJA.

**! AMARAN** = SELAIN KECEDERAAN SERIOUS ATAU KEMATIAN, KEGAGALAN MENGIKUTI ARAHAN YANG DINYATAKAN BOLEH MENGAKIBATKAN KEROSAKAN PADA PAM DAN/ATAU PERALATAN LAIN

**! AMARAN**

**PASANG** tolak tekanan/penderia di sebelah penyedut pam dan sambungan buangan pada monitor tekanan.

**! AMARAN**

**GUNAKAN** langkah paling berjaga-jaga semasa mengangkat pam. Alat pengangkat yang sesuai haruslah digunakan apabila perlu. Skru mata pengangkat telah dipasang pada pam mestilah digunakan hanya untuk mengangkat pam, bukan untuk pam yang mempunyai plat pemacu dan/atau plat dasar. Jika pam dipasang pada plat dasar, plat dasar mestilah digunakan untuk semua tujuan pengangkatan. Jika ambin digunakan untuk pengangkatan, ia mestilah dipasang dengan selamat dan kukuh. Untuk berat pam sahaja (iaitu tidak termasuk plat pemacu dan/atau plat dasar) rujuk pada katalog produk Viking Pump®.

**! BAHAYA**

**JANGAN** cuba merombak injap pelega tekanan yang tidak mempunyai spring tekanan dilepaskan atau dipasang pada pam yang sedang beroperasi.

**! BAHAYA**

**ELAKKAN** menyentuh kawasan panas pada pam dan/atau pemacu. Sesetengah keadaan pengendalian, peranti kawalan suhu (jaket, pengesan suhu, dll.), pemasangan yang tidak betul, pengendalian yang tidak betul, dan penyelenggaraan yang tidak betul boleh menyebabkan semua peningkatan suhu pada pam dan/atau pemacu.

**! AMARAN**

**PAM** mesti disediakan berserta pelindung tekanan. Ini boleh disediakan melalui injap pelega yang dipasang terus pada pam, injap pelega tekanan yang selari, peranti pengehad tork, atau cakera pemecah. Jika putaran pam berkemungkinan terbalik semasa operasi, pelindung tekanan mestilah disediakan pada kedua-dua belah pam. Injap pelega pelaras tukup skru mestilah sentiasa menghala ke arah bahagian penyedut pam. Jika putaran pam terbalik, kedudukan injap pelega mestilah diubah. Injap pelega tekanan tidak boleh digunakan untuk mengawal aliran pam atau melaraskan tekanan buangan. Untuk maklumat tambahan, rujuk pada **Lampiran, Nota Pemasangan Umum**, perkara 5 tentang Pelindung Tekanan atau hubungi wakil Viking Pump® anda untuk mendapatkan Buletin Perkhidmatan Kejuruteraan ESB-31.

**! AMARAN**

**PAM** mesti dipasang dalam keadaan yang membolehkan capaian yang selamat untuk penyelenggaraan dan pemeriksaan rutin semasa operasi bagi memeriksa kebocoran dan meninjau operasi pam.

## PENGENALAN

Ilustrasi yang digunakan dalam manual ini adalah untuk tujuan pengenapastian sahaja dan tidak boleh digunakan untuk memesan alat ganti pam. Dapatkan senarai alat ganti pam daripada wakil® Viking Pump anda. Sentiasa berikan nama lengkap alat ganti, nombor alat ganti dan bahan berserta nombor model dan nombor siri pam semasa memesan alat ganti pembaikan. Nombor model dan nombor siri unit pam belum pasang dan unit pam terdapat pada plat nama. Manual ini hanya boleh digunakan pada model pam yang dinyatakan di dalam "Carta Nombor Model" pada halaman 1. Spesifikasi dan cadangan pam disenaraikan dalam Bahagian Katalog, yang boleh didapati di vikingpump.com.

## MAKLUMAT KHAS

### PUTARAN

Viking pumps boleh beroperasi sama baik dalam putaran ikut arah jam atau lawan arah jam; namun sesetengah binaan mungkin memerlukan pengubahsuai. Runding dengan wakil Viking Pump® jika tidak pasti. Putaran ari menentukan port sedutan dan port buangan. Port penyedut adalah bahagian di mana elemen pengepam (gigi gear) terkeluar daripada jejaring. Jika putaran pam terbalik semasa operasi, pelindung tekanan mestilah disediakan pada kedua-dua belah pam.

Injap pelega pelaras tukup skru mestilah sentiasa menghalau ke arah bahagian penyedut pam. Jika putaran pam terbalik, keluarkan injap pelega tekanan dan pusing hujung ke hujung.


### TALIAN PENGAGIHAN

Peralatan ini (tidak digunakan pada semua pam) mestilah disambung dengan baik. Pam terpadat biasanya mempunyai talian sedatar daripada kebuk penyendat ke port **buangan**. Pam kedap mekanikal biasanya mempunyai talian sedut semula daripada kebuk kedap ke port sedutan. Jika putaran pam terbalik, pastikan sambungan pengagihan disambung pada port penyedut atau buangan seperti yang dinyatakan di atas untuk mengelakkan kebocoran atau kerosakan berlebihan pada pam. Jika pam mengendalikan produk yang dipanaskan, pastikan talian pengagihan ditebatkan untuk memastikan aliran berterusan.

### PORT BERJAKET

Jaket digunakan untuk memanaskan (atau menyejukkan) pam dan cecair dalam pam sebelum menghidupkan pam. Tidak semua pam mempunyai port untuk jaket. Lokasi port jaket berbeza mengikut model.

RAJAH 5: KEDUDUKAN INJAP PELEGA



## INJAP PELEGA TEKANAN

1. Viking pumps adalah pam anjakan positif dan mestilah disediakan bersama beberapa jenis pelindung tekanan. Ini mungkin injap pelega yang dipasang terus pada pam, injap pelega tekanan yang selari, peranti pengehad tork, atau cakera pemecah.
2. Terdapat pilihan injap pelega yang tersedia untuk model pam tersebut yang direka cipta untuk menerima injap pelega. Pilihan mungkin berserta injap pelega berjacket atau injap pelega kembali ke tangki.
3. Jika putaran pam terbalik semasa operasi, pelindung tekanan mestilah disediakan pada **kedua-dua** belah pam.
4. Injap pelega pelaras tukup skru mestilah **sentiasa** menghalau ke arah bahagian sedutan pam, lihat "Rajah 5" pada halaman 3. Jika putaran pam terbalik, keluarkan injap pelega tekanan dan pusing hujung ke hujung.
5. Injap pelega tekanan tidak boleh digunakan untuk mengawal aliran pam atau melaraskan tekanan buangan.

Untuk maklumat tambahan tentang injap pelega tekanan, rujuk pada **Lampiran, Nota Pemasangan Umum**, perkara 5 tentang Pelindung Tekanan atau hubungi wakil Viking Pump® anda untuk mendapatkan Buletin Perkhidmatan Kejuruteraan ESB-31.

## KEDAP MEKANIKAL

Lebih pengawasan harus diambil bagi membaiki pam dengan kedap mekanikal. Pastikan anda membaca dan mengikuti semua arahan khas yang dibekalkan bersama pam anda.

## PENYELENGGARAAN

Pam ini direka bentuk untuk jangka hayat servis yang lama, bebas masalah di bawah kepelbagaiannya keadaan penggunaan yang meluas dengan penyelenggaraan minimum. Maklumat yang disenaraikan di bawah akan membantu memberikan jangka hayat servis yang lama.

### PELINCIRAN


Pelinciran luar harus diberikan dengan perlahan-lahan menggunakan penembak tangan ke semua pasangan pelinciran pada setiap 500 jam operasi dengan gris pelbagai guna, NLGI #2. Hubungi wakil Viking Pump® anda berkaitan soalan pelinciran tertentu. **Buletin Perkhidmatan Kejuruteraan ESB-515** terletak dalam **Lampiran** bagi jenis pemekat gris standard yang digunakan oleh Viking untuk memeriksa keserasian. Penggunaan yang melibatkan suhu yang sangat tinggi atau sangat rendah akan memerlukan jenis pelinciran yang berlainan.

### PELARASAN PEMADATAN

Pam terpadat baharu memerlukan pelarasan pematatan awal untuk mengawal kebocoran apabila pematatan "berjalan". Lakukan pelarasan awal dengan berhati-hati dan jangan terlalu ketatkan sesendal pematatan. Selepas pelarasan awal, pemeriksaan akan menunjukkan keperluan untuk penyesuaian sesendal pematatan atau penggantian pematatan. Hubungi wakil Viking Pump® anda untuk Buletin Perkhidmatan Kejuruteraan ESB-521 berkenaan penyendatan semula pam.

## PEMBERSIHAN PAM

Pastikan pam dalam keadaan seberapa bersih yang mungkin. Ini akan memudahkan pemeriksaan, kerja pelarasan dan pembaikan serta membantu mengelakkan terlepas pandang pasangan gris yang diliputi habuk.



## PENYIMPANAN

Jika pam akan disimpan, atau tidak digunakan selama enam bulan atau lebih, pam mestilah dikeringkan dan sadurau nipis minyak pelincir bukan detergen SAE 30 mestilah disapu pada bahagian dalam pam.

Pelincirkan pasangan dan sapukan gris pada penyambung aci pam. Viking menyarankan untuk memutarkan aci pam dengan satu putaran lengkap pada setiap 30 hari untuk mengagihkan minyak. Ketatkan semua bolt pemasangan sebelum menggunakan pam setelah disimpan.

## ALAT PEMBAIKAN YANG DICADANGKAN

Alat berikut mestilah tersedia untuk membaiki pam ini dengan betul. Alat ini adalah tambahan kepada alat mekanik standard seperti perengkuh hujung terbuka, playar, pemutar skru, dll. Kebanyakan barang boleh didapati dari kedai pembekal barangang industri.


1. Tukul Kepala lembut
2. Perengkuh Allen (sesetengahnya kedap mekanikal dan relang set)
3. Cangkuk penyendat, mudah lentur (pam terpadat)

**Hubungi pengedar penstokan Sah Viking Pump® untuk mendapatkan kedap dan kit bina semula yang tersedia**

**RAJAH 6: PANDANGAN TERBURAI (SAIZ H, HL, K, KK, LQ, LL, LS) —**  
**124A SERIES™, 4124A SERIES™, 224A SERIES™, 4224A SERIES™,**

**4124A SERIES™, 4124AE SERIES™, 224A SERIES™, 224AE SERIES™, 4224A SERIES™, 4224AE SERIES™**


**NOTA: IMEJ ADALAH WAKIL SAHAJA.**



Item	Nama Alat Ganti	Item	Nama Alat Ganti	Item	Nama Alat Ganti
1	Nat kunci	17	Skru tukup, Sesendal Kedap	35	Gasket Kepala
2	Sesendal kunci	19	Kedap Kartrij	36	Pemasangan Pemutar dan Aci
3	Tukup Hujung	19	Penyendat	37	Pemasangan Pemelahu dan Sesendal
4	Relang Peruang Galas (Luar)	19	Kedap Mekanikal	38	Sesendal Pemelahu
5	Kedap Bibir	20	Sesendal Penahan Penyendat	39	Pin Pemelahu
6	Galas Bebola	21	Sesendal Kedap Mekanikal	40	Pemasangan Pin Kepala dan Pemelahu
7	Perumah Galas	25	Sesendal Pendakap	41	Gelang O untuk Plat Kepala Jaket
8	Relang Peruang Galas (Dalam)	27	Pemasangan Pendakap dan Sesendal	42	Plat Kepala Jaket
11	Gelang, Separa Bulat (Bukan H, HL)	28	Skru tukup untuk Pendakap	43	Skru tukup untuk Kepala
12	Pasangan Gris	29	Gasket Pendakap	45	Gasket Injap Pelega
15	Penyendat / Sesendal Kedap Mekanikal	30	Palam Paip	46	Skru tukup untuk Injap
16	Nat Penyendat / Sesendal Kedap Mekanikal	31	Selongsong (Tersadap atau Berbebibir)	47	Injap Pelega Dalam


Hubungi pengedar penstokan Sah Viking Pump® untuk mendapatkan kedap dan kit bina semula yang tersedia

**RAJAH 7: PANDANGAN TERBURAI (SAIZ G, H, HL, AK, AL, K, KK, L, LQ, LL, LS) — 4124B SERIES™, 4224B SERIES™**  
**NOTA: IMEJ ADALAH WAKIL SAHAJA**



Item	Nama Alat Ganti	Item	Nama Alat Ganti	Item	Nama Alat Ganti
1	Nat kunci	19	Kedap Mekanikal	38	Sesendal Pemelahu
2	Sesendal kunci	25	Sesendal Pendakap	39	Pin Pemelahu
3	Tukup Hujung	26	Pasangan Pelega Tekanan untuk Pendakap	40	Pemasangan Pin Kepala dan Pemelahu
4	Relang Peruang Galas (Luar)	27	Pendakap	41	Gelang O untuk Plat Kepala Jaket (4224B)
5	Kedap Bibir	28	Skru tukup untuk Pendakap	42	Plat Kepala Jaket (4224B)
6	Galas (Bebola atau Pengguling Tirus)	29	Gasket Pendakap	43	Skru tukup untuk Kepala
7	Perumah Galas	30	Palam Paip	45	Gasket Injap Pelega
8	Relang Peruang Galas (Dalam)	31	Selongsong (Tersadap atau Berbebibir)	46	Skru tukup untuk Injap Pelega
11	Gelang, Separa Bulat (Bukan Q, QS)	35	Gasket Kepala	47	Injap Pelega Dalam
12	Pasangan Gris	36	Pemutar dan Aci		
18	Kedap Bibir	37	Pemelahu		


**RAJAH 8: PANDANGAN TERBURAI (SAIZ Q, QS) — 124A SERIES™, 4124A SERIES™, 224A SERIES™, 4224A SERIES™**  
**NOTA: IMEJ ADALAH WAKIL SAHAJA**



Item	Nama Alat Ganti	Item	Nama Alat Ganti	Item	Nama Alat Ganti
1	Nat kunci	17	Skru Tukup Sesendal Penyendat	38	Sesendal Pemelahu
2	Sesendal kunci	17A	Penahan untuk Bolt Penyendat	39	Pin Pemelahu
3	Tukup Hujung untuk Perumah Galas	19	Penyendat	40	Pemasangan Kepala dan Pin
4	Relang Peruang Galas (Luar)	25	Sesendal Pendakap	43	Stad untuk Kepala
5	Kedap Bibir untuk Perumah Galas (2 Diperlukan)	27	Pemasangan Pendakap dan Sesendal	44	Nat untuk Kepala
6	Galas Pengguling (2 Diperlukan)	28	Skru tukup untuk Pendakap	45	Gasket Injap Pelega
7	Perumah Galas	29	Gasket Pendakap	46	Skru tukup untuk Injap Pelega
8	Relang Peruang Galas (Dalam)	30	Palam Paip	47	Injap Pelega Dalam
12	Pasangan Gris	31	Selongsong	50	Sesendal Sesendal Penyendat (2 Diperlukan)
13	Kedap Mekanikal	34	Gasket Berbebibir Paip	51	Stad untuk Bebibir
13B	Kedap Mekanikal Kartrij	35	Gasket Kepala	52	Nat untuk Bebibir
15	Sesendal Penyendat	36	Pemasangan Pemutar dan Aci		
16	Nat Sesendal Penyendat	37	Pemasangan Pemelahu dan Sesendal		

Hubungi pengedar penstokan Sah Viking Pump® untuk mendapatkan kedap dan kit bina semula yang tersedia

**RAJAH 9: PANDANGAN TERBURAI (SAIZ N, R, RS) — 324A SERIES™, 4324A SERIES™**  
**NOTA: IMEJ ADALAH WAKIL SAHAJA**



Item	Nama Alat Ganti	Item	Nama Alat Ganti	Item	Nama Alat Ganti
1	Nat kunci	15	Kedap Mekanikal	29	Talian Sedatar / Sedut semula
2	Sesendal kunci	16	Pasangan Gris	30	Palam Paip
3	Tukup Hujung untuk Perumah Galas	17	Palam Paip	31	Stad untuk Kepala
4	Kedap Bibir untuk Perumah Galas (2 Diperlukan)	18	Pemasangan Pendakap dan Sesendal	32	Nat untuk Kepala
5	Relang Peruang Galas	19	Palam Paip	33	Pemasangan Pemutar dan Aci
6	Galas Pengguling (2 Diperlukan)	20	Sesendal Pendakap	34	Pemasangan Pemelahu dan Sesendal
7	Perumah Galas	21	Nat untuk Pendakap	35	Sesendal Pemelahu
8	Nat Sesendal Penyendat	22	Gasket Pendakap	36	Gasket Kepala
9	Sesendal Sesendal Penyendat	23	Stad untuk Pendakap	37	Pin Pemelahu
10	Stad Sesendal Penyendat	24	Palam Paip	38	Pemasangan Pin Kepala dan Pemelahu
11	Sesendal Penyendat	25	Pin Penempat	39	Gasket Injap Pelega
12	Penyendat	26	Selongsong	40	Injap Pelega Dalam
13	Sesendal Penahan Penyendat	27	Nat untuk Bebibir	41	Skru tukup untuk Injap Pelega
14	Plat Kedap	28	Stad untuk Bebibir	42	Plat Penutup



## BAHAYA!

Sebelum membuka sebarang kebuk cecair pam Viking (kebuk pengepam, takungan, injap pelega pelaras pasangan tutup, dll.) pastikan:

1. Bahawa sebarang tekanan dalam kebuk telah dilepaskan melalui penyedut atau talian buangan atau bukaan atau sambungan lain yang sesuai.
2. Bahawa bahagian untuk pemacuan (motor, turbin, enjin, dll.) telah "disekat masuk kerja" atau dijadikan tidak beroperasi, supaya tidak boleh dihidupkan semasa kerja dijalankan pada pam.
3. Bahawa anda mengetahui jenis cecair yang dikendalikan oleh pam dan langkah beringat-ingat yang diperlukan untuk mengendalikan cecair dengan selamat. Mendapat lembar keselamatan data bahan (MSDS) untuk cecair bagi memastikan langkah beringat-ingat ini difahami.

Kegagalan untuk mengikuti tindakan langkah beringat-ingat yang disenaraikan di atas boleh mengakibatkan kecederaan serius atau kematian.

## PENGELUARAN: KEDAP MEKANIKAL KARTRIJ

Kedap mekanikal kartrij direka bentuk supaya ia boleh digantikan dengan pam minimum dan penyahpemasangan paip

1. Masukkan bar loyang atau bar plastik melalui bukaan port di antara gigi pemutar untuk mengelakkan aci daripada berpusing. Bengkokkan ke atas pedar sesendal kunci dan dengan perengkuh spana, keluarkan nat kunci dan sesendal kunci daripada aci.
2. Longgarkan dua skru penuh pada muka perumah galas dan keluarkan pemasangan perumah galas daripada pendakap.
3. Keluarkan sepasang gelang separuh bulat (AK, AL, K, KK, L, LQ, LL, LS sahaja) di bawah relang peruang dalam daripada aci.
4. Keluarkan sebarang tiub sedatar atau bendalir sawar yang bersambung pada sesendal kedap.
5. Gantikan atau pusingkan klip memusat kepada kedudukan asal.
6. Longgarkan skru penuh pada relang kedap untuk membebaskan relang kedap kartrij daripada aci.
7. Longgarkan dan keluarkan dua nat memegang kedap kepada pam dan longsorkan kedap kartrij keluar melalui bukaan perumah galas.

Jika pam dinyahpasang lebih lagi, rujuk pada "Penyahpemasangan Pam" pada halaman 10.

## PEMASANGAN: KEDAP MEKANIKAL KARTRIJ

1. NOTA: Gerigis yang ditinggalkan pada aci boleh merosakkan gelang O pada sarung kedap semasa pemasangan. Periksa aci jika terdapat gerigis dan keluarkannya dengan kain emeri bergred tinggi.
2. Bersihkan aci pemutar dan muka kebuk kedap.
3. Letakkan sarung pemasangan tirus pada aci. Sadurkan aci pemutar, sarung pemasangan tirus, dan gelang O dalam diameter dalam sarung kedap kartrij dengan sejumlah P-80® yang banyak atau setara. Lihat "Rajah 10" pada halaman 7.
4. Gelongsorkan kedap kartrij ke dalam sarung pemasangan pada aci sehingga ia bersentuhan dengan muka kebuk kedap. Keluarkan sarung pemasangan tirus daripada aci.
5. Letakkan sepasang gelang separuh bulat dalam pemasangan alur perumah galas pada aci (saiz AK , AL , K, KK, LQ, LL, LS sahaja) dan pusingkan pemasangan perumah galas ke dalam pendakap.
6. Letakkan sesendal kunci dan nat kunci pada aci. Ketatkan nat kunci dan bengkokkan satu pedar sesendal kunci ke dalam slot nat kunci. Lihat "Jadual 3" pada halaman 12.
7. Laraskan kelegaan hujung pam, rujuk pada "Pelarasan Galas Tujah" pada halaman 12.
8. Masukkan tukup skru sesendal dan kukuhkan sesendal pada muka pendakap menggunakan sesendal dan nat.

**NOTA:** pusingkan aci beberapa pusingan semasa sesendal dilonggarkan ke kedap tengah; kemudian ketatkan nat secukupnya untuk memampatkan gasket sesendal. Ketatkan hanya secukupnya untuk mengelakkan kebocoran dan tidak menyebabkan kerosakan sesendal.

9. Ketatkan skru penuh pada relang pemacu kedap ke aci. Keluarkan atau pusingkan klip memusat daripada laluan untuk mengosongkan relang pemacu.
10. Pusingkan aci menggunakan tangan atau hidupkan motor untuk memeriksa lelehan pada relang pemacu.
11. Sambungkan talian pengagihan atau kedap kotak asakan bolong tanpa talian pengagihan sehingga terdapat cecair semasa permulaan.

**NOTA:** Untuk jangka hayat maksimum kedap, talian pengagihan haruslah digunakan.

## BAHAYA!

Sebelum menghidupkan pam, pastikan semua pelindung peralatan pemacu telah dipasang pada tempatnya.

Kegagalan untuk memasang pelindung dengan betul boleh mengakibatkan kecederaan serius atau kematian.

RAJAH 10



**NOTA:** Sadurkan aci pemutar, sarung pemasangan tirus dan kedap mekanikal dalam dengan P-80® atau setara sebelum pemasangan.

P-80® ialah tanda dagang berdaftar International Products Corporation

## BAHAYA!

Sebelum membuka sebarang kebuk cecair pam Viking (kebuk pengepam, takungan, injap pelega pelaras pasangan tukup, dll.) pastikan:

1. Bahawa sebarang tekanan dalam kebuk telah dilepaskan melalui penyedut atau talian buangan atau bukaan atau sambungan lain yang sesuai.
2. Bahawa bahagian untuk pemacuan (motor, turbin, enjin, dll.) telah "disekat masuk kerja" atau dijadikan tidak beroperasi, supaya tidak boleh dihidupkan semasa kerja dijalankan pada pam.
3. Bahawa anda mengetahui jenis cecair yang dikendalikan oleh pam dan langkah beringat-ingat yang diperlukan untuk mengendalikan cecair dengan selamat. Mendapat lembar keselamatan data bahan (MSDS) untuk cecair bagi memastikan langkah beringat-ingat ini difahami.

Kegagalan untuk mengikuti tindakan langkah beringat-ingat yang disenaraikan di atas boleh mengakibatkan kecederaan serius atau kematian.

## PENGELUARAN: KOMPONEN KEDAP MEKANIKAL

Belos elastomer, gelang O elastomer dan kedap baji PTFE biasanya memerlukan pam dinyahpasang agar dapat digantikan (rujuk pada "Penyahpemasangan Pam" pada halaman 10).

1. Masukkan bar loyang atau bar plastik melalui bukaan port di antara gigi pemutar untuk menggelakkkan aci daripada berpusing. Bengkokkan ke atas pedar sesendal kunci dan dengan perengkuh spana, keluarkan nat kunci dan sesendal kunci daripada aci.
2. Longgarkan dua skru penuh pada muka perumah galas dan keluarkan pemasangan perumah galas daripada pendakap.
3. Keluarkan sepasang gelang separuh bulat (AK, AL, K, KK, L, LQ, LL, LS sahaja) di bawah relang peruang dalam daripada aci.
4. Longgarkan nat dan keluarkan pemegang kedap, dudukan kedap dan gasket kedap.
5. Longgarkan skru penuh dalam anggota berputar kedap mekanikal.

**NOTA:** Talian pengagihan dan/atau palam perlu dikeluarkan untuk mencapai skru penuh.

*Jika menukar kedap mekanikal adalah penyelenggaraan lanjut yang perlu dijalankan, jadi pemasangan aci pemutar hanya perlu digerakkan secukupnya untuk mencungkil keluar anggota pemutar kedap. (Tidak terguna pakai untuk pam untuk 4124B Series™ & 4224B Series™)*

6. Pacu pemasangan pemutar/aci keluar daripada selongsong sehingga gigi pemutar menjulur melepas muka selongsong.
7. **4124B Series & 4224B Series Sahaja:** Keluarkan aci pemutar sepenuhnya daripada pam. Keluarkan anggota pemutar kedap mekanikal daripada aci pemutar. Keluarkan dudukan kedap daripada pendakap.
8. Tolak pemasangan pemutar/aci kembali ke dalam selongsong. Anggota pemutar kedap haruslah kini ditolak secukupnya ke bawah aci untuk pengeluaran yang mudah.

## PEMASANGAN: KOMPONEN KEDAP MEKANIKAL

1. Bersihkan aci pemutar dan lubang perumah kedap. Pastikan ia bersih daripada debu, kersik dan calar. Jejarikan diameter pinggir depan aci dengan perlahan-lahan di mana kedap akan ditempatkan.

Jangan sesekali sentuh muka kedap dengan apa pun® kecuali tangan dan kain yang bersih. Zarah yang halus boleh mencalarkan muka kedap dan menyebabkan kebocoran.

2. Letakkan sarung pemasangan tirus pada aci. Sadurkan sarung tirus dan dalam anggota pemutar dengan kuantiti P-80® atau setara yang banyak. Gris tidak disyorkan. Hidupkan anggota pemutar pada aci dan di atas sarung tirus. Lihat "Rajah 11" pada halaman 8.

3. Tolak aci sehingga pemutar menyentuh kepala. Alihkan anggota pemutar untuk menjadikan skru penuh berada betul-betul di bawah lubang capaian kedap pada sisi pendakap. Ketatkan semua skru penuh sekukuhnya pada aci. Sesetengah kedap disediakan dengan klip pemegang yang memapatkan pegas kedap. Keluarkan klip pemegang untuk melepaskan pegas selepas kedap dipasang pada aci.

### 4124B Series™ dan 4224B Series™ Sahaja:

Jika kedap menggunakan skru penuh untuk mengukuhkan kedap pada aci, ketatkan skru penuh setelah kedap telah diletakkan di tempatnya. Gerakkan anggota pemutar sepenuhnya pada aci pemutar sehingga ia bertentangan dengan hab pemutar.


Jika kedap menggunakan pegas tunggal dan pin pemacu, letakkan pegas kedap pada aci bertentangan dengan hab pemutar (lihat "Rajah 12" pada halaman 9). Gelongsorkan anggota pemutar, permukaan bersentuhan bertindih menghadap jauh daripada pegas, letakkan sarung pemasangan pada aci sehingga ia bertentangan dengan pegas. Masukkan kedap mestilah sebaris dengan pin pemacu dalam aci. Jangan mampatkan pegas.

Sesetengah kedap PTPE disediakan dengan klip pemegang yang memapatkan pegas kedap. Keluarkan klip pemegang untuk melepaskan pegas selepas kedap dipasang pada aci.

4. **UNTUK DUDUKAN KEDAP MEKANIKAL JENIS "GELANG O":** Lincirkan diameter luar gasket kedap Gelang O dengan P-80® atau setara. Tekan dudukan kedap ke dalam lubang sehingga muka belakang, tidak bertindih, disedatarkan dengan lubang. Pasangkan pemegang kedap, skru tukup, dan nat dan ketatkan sekukuhnya. Keluarkan sarung pemasangan tirus.

**UNTUK DUDUKAN KEDAP MEKANIKAL JENIS "TERKAPIT DALAM":** Pancurkan muka pengedapan kedua-dua anggota pemutar dan dudukan kedap dengan minyak dan pasangkan dudukan kedap serta gasket kedap pada hujung aci berlawanan muka pengadang dimesinkan. Pasangkan gasket kedap, pemegang kedap, skru tukup dan nat dan ketatkan sekukuhnya. Keluarkan sarung pemasangan tirus.


RAJAH 11




**NOTA:** Sadurkan aci pemutar, sarung pemasangan tirus dan diameter dalam kedap mekanikal dengan P-80® atau setara sebelum pemasangan.

P-80® ialah tanda dagang berdaftar International Products Corporation

© 2019 Viking Pump, Inc. • Cedar Falls, Iowa



RAJAH 12



RAJAH 13

**4124B Series™ dan 4224B Series™ Sahaja:** Lincirkan diameter luar gasket dudukan kedap dengan minyak. Tekan dudukan kedap ke dalam lubang sehingga muka belakang, tidak bertindih, disedatarkan dengan lubang. Pastikan dudukan pin anti putaran sejajar dengan slot pada sesendal pendakap. Lihat "Rajah 13" pada halaman 9.

- Sambungkan talian sedut semula atau sedatar kotak asakan bolong untuk kedap tanpa talian pengagihan sehingga terdapat cecair semasa permulaan.
- NOTA:** Untuk jangka hayat maksimum kedap, talian sedut semula atau sedatar haruslah digunakan.
- Pasangkan pemasangan perumah galas dan tetapkan kelegaan hujung (rujuk pada "Pemasangan Pam" pada halaman 11)

## ⚠ BAHAYA!

Sebelum menghidupkan pam, pastikan semua pelindung peralatan pemacu telah dipasang pada tempatnya.

Kegagalan untuk memasang pelindung dengan betul boleh mengakibatkan kecederaan serius atau kematian.

## ⚠ BAHAYA!

Sebelum membuka sebarang kebuk cecair pam Viking (kebuk pengepam, takungan, injap pelega pelaras pasangan tutup, dll.) pastikan:

- Bahawa sebarang tekanan dalam kebuk telah dilepaskan melalui penyedut atau talian buangan atau bukaan atau sambungan lain yang sesuai.
- Bahawa bahagian untuk pemacuan (motor, turbin, enjin, dll.) telah "disekat masuk kerja" atau dijadikan tidak beroperasi, supaya tidak boleh dihidupkan semasa kerja dijalankan pada pam.
- Bahawa anda mengetahui jenis cecair yang dikendalikan oleh pam dan langkah beringat-ingat yang diperlukan untuk mengendalikan cecair dengan selamat. Mendapat lembar keselamatan data bahan (MSDS) untuk cecair bagi memastikan langkah beringat-ingat ini difahami.

Kegagalan untuk mengikuti tindakan langkah beringat-ingat yang disenaraikan di atas boleh mengakibatkan kecederaan serius atau kematian.

## PENGELUARAN: PENYENDAT

- Masukkan bar loyang atau bar plastik melalui bukaan port di antara gigi pemutar atau hujung gandingan kunci aci untuk mengelakkan aci daripada berpusing. Bengkokkan ke atas pedar sesendal kunci dan dengan perengkuh spana; keluarkan nat kunci dan sesendal kunci daripada aci. Keluarkan bar loyang atau bar plastik daripada bukaan port.
- Longgarkan dua skru penuh di muka perumah galas dan keluarkan pemasangan perumah galas daripada pendakap. Lihat "Rajah 15" pada halaman 10, "Rajah 16" pada halaman 11 atau "Rajah 17" pada halaman 11.
- Saiz K, KK, LQ, LL, LS SAHAJA:** Keluarkan sepasang gelang separuh bulat di bawah relang peruang dalam daripada aci.
- Keluarkan palam paip daripada lubang saliran dalam selongsong atau pendakap, menghentikan vakum di belakang pemutar.
- Keluarkan nat sesendal penyendat. Gelongsorkan sesendal penyendat keluar daripada kotak asakan, dan keluarkan penyekat dan sesendal penahan penyendat.

**NOTA:** Hubungi wakil Viking Pump® anda untuk maklumat & pilihan penyendat Standard Kejuruteraan ES-9.

## PEMASANGAN: PENYENDAT

- Apabila memasang pam terpadat, gunakan penyendat yang sesuai untuk cecair yang dipam. Pasang penyendat, mengaturkan sendi daripada satu sisi aci kepada yang lain. Dudukkan setiap gelang menggunakan paip yang pendek atau alat yang sama untuk memastikan setiap gelang telah didudukkan. Lincirkan gelang penyendat dengan minyak gris atau grafit untuk membantu pemasangan. Pasangkan sesendal penahan penyendat (Q, QS, M, N, R, RS sahaja), penyendat, skru tukup/stad, sesendal, dan nat. Pastikan sesendal dipasang selaras dan nat diketatkan sama rata. Ketatkan nat sehingga sesendal penyendat ketat pada penyendat. **JANGAN TERLEBIH KETAT!**
- Pasangkan pemasangan perumah galas dan tetapkan kelegaan hujung (rujuk pada "Pemasangan Pam" pada halaman 11)

JADUAL 1: CARTA GELANG PENYENDAT

Saiz Pam	Jumlah Gelang Penyendat
G	4
H, HL, AK, AL	5
K, KK, L, LQ, LL, LS, M	6
L "AE", LQ "AE", LL "AE", Q, QS, N, R, RS	7

## ⚠ BAHAYA!

Sebelum menghidupkan pam, pastikan semua pelindung peralatan pemacu telah dipasang pada tempatnya.

Kegagalan untuk memasang pelindung dengan betul boleh mengakibatkan kecederaan serius atau kematian.

## BAHAYA!

Sebelum membuka sebarang kebuk cecair pam Viking (kebuk pengepam, takungan, injap pelega pelaras pasangan tutup, dll.) pastikan:

1. Bahawa sebarang tekanan dalam kebuk telah dilepaskan melalui penyedut atau talian buangan atau bukaan atau sambungan lain yang sesuai.
2. Bahawa bahagian untuk pemacuan (motor, turbin, enjin, dll.) telah "disekat masuk kerja" atau dijadikan tidak beroperasi, supaya tidak boleh dihidupkan semasa kerja dijalankan pada pam.
3. Bahawa anda mengetahui jenis cecair yang dikendalikan oleh pam dan langkah beringat-ingat yang diperlukan untuk mengendalikan cecair dengan selamat. Mendapat lembar keselamatan data bahan (MSDS) untuk cecair bagi memastikan langkah beringat-ingat ini difahami.


Kegagalan untuk mengikuti tindakan langkah beringat-ingat yang disenaraikan di atas boleh mengakibatkan kecederaan serius atau kematian.

## PENYAHPEMASANGAN PAM

1. Tandakan kepala dan selongsor sebelum menyahpasang untuk memastikan pemasangan semula yang betul. Pin pemelahu, yang diletakkan di dalam kepala pam, diletakkan ke arah jarak yang sama di antara sambungan port untuk membolehkan aliran cecair yang betul melalui pam.

Keluarkan nat dan skru tukup daripada kepala. 2 Skru bicu haruslah digunakan dengan pam saiz N, R & RS untuk memalingkan kepala jauh daripada selongsong. Saiz dan panjang skru bicu yang betul untuk saiz pam ditunjukkan dalam "**Rajah 14**" pada halaman 10. Penggunaan pengangkat untuk menyokong kepala akan memudahkan pengeluarannya.

**RAJAH 14: PANJANG MINIMUM SKRU BICU**



Saiz Pam	A (Inci)	Saiz Benang (Inci)
Q, QS	3.50	½ - 13 NC
M, N	4.00	½ - 13 NC
R, RS	4.50	¾ - 11 NC

Elakkan daripada merosakkan gasket kepala. Palingkan kepala sedikit jauh daripada selongsong. Jangan biarkan pemelahu jatuh daripada pin pemelahu. Untuk mengelakkan ini, sengetkan di atas belakang kepala semasa mengeluarkan. Keluarkan kepala daripada pam. Cangkul pengangkat untuk saiz pam N, R & RS akan memberikan sambungan yang secukupnya untuk kepala angkat. Jika pengangkat tidak tersedia, penyangkaran atau sekatan boleh digunakan untuk menyokong kepala. Ini akan menyingkirkan keperluan untuk mengangkat kepala ke kedudukannya apabila memasang semula pam.

Jika pam disertakan dengan injap pelega tekanan, ia tidak perlu dikeluarkan daripada kepala atau dinyahpasang ketika ini; namun mengeluarkan injap pelega akan mengurangkan jumlah berat alat ganti. Jangan gunakan rantai atau kabel di sekelling badan injap pelega untuk menyokong kepala semasa mengeluarkannya. Rujuk pada "**Arahan Injap Pelega Tekanan**" pada halaman 14.

Jika pam mempunyai plat kepala berjaket, ia akan diasingkan daripada kepala apabila dikeluarkan. Gelang O antara kepala dan plat kepala jaket mestilah dikeluarkan sepenuhnya. Gunakan Gelang O baharu semasa memasang pam.


2. Keluarkan pemasangan gasket kepala, pemelahu dan sesendal.
3. Rujuk pada "Pengeluaran: Kedap Mekanikal Kartrij" pada halaman 7, "Pengeluaran: Komponen Kedap Mekanikal" pada halaman 8 atau "Pengeluaran: Penyendat" pada halaman 9 bergantung pada kaedah pengedapan pam.
4. Keluarkan pemutar dan aci dengan berhati-hati untuk mengelakkan daripada merosakkan sesendal pendakap.
5. Longgarkan dua set skru jejarian dalam bebibir perumah galas dan dengan perengkuh sepana, keluarkan tukup hujung luar dengan kedap bibir dan relang peruang galas dalam.
6. Keluarkan galas bebola dua baris (2 galas pengguling pada saiz Q, QS., N, R, RS) dan relang peruang galas dalam daripada perumah galas.
7. Bersihkan semua bahagian sebersih-bersihnya dan periksa sebarang kerosakan dan haus. Periksa kedap bibir, galas, sesendal, dan pin pemelahu dan gantikan jika perlu. Jika perlu, penukaran galas adalah disyorkan. Periksa semua alat ganti lain untuk melihat sebarang calaran, gerigis, kehausan berlebihan dan gantikan jika perlu. Basuh galas dengan pelarut bersih. Keringkan galas dengan udara termampat. Jangan biarkan galas berpuasing, putar ia perlahan-lahan dengan tangan. Galas berpuasing akan merosakkan komponen galas. Pastikan galas bersih, kemudian lincirkan dengan minyak ringan dan periksa sebarang kekasaran. Kekasaran boleh ditentukan dengan memusing lumah luar dengan tangan.

## AWAS!


Jangan saling campur lumah dalam dan luar galas pengguling tirus (saiz Q, QS, M, N, R, RS)

8. Selongsor boleh diperiksa untuk melihat kehausan atau kerosakan semasa memasang pendakap.
9. Periksa sesendal pendakap untuk melihat kehausan dan keluarkan jika rosak atau haus.


**RAJAH 15: PEMASANGAN PERUMAH GALAS (H, HL)**



**RAJAH 16: PEMASANGAN PERUMAH GALAS  
(K, KK, LQ, LL, LS)**



**RAJAH 17: PEMASANGAN PERUMAH GALAS  
(Q, QS, N, R, RS)**



## PEMASANGAN PAM

1. Pasang sesendal pendakap jika dikeluarkan kerana haus. Jika sesendal pendakap mempunyai alur pelinciran dalam, pasang sesendal dengan alur pada kedudukan pukul 12 dalam pendakap. Jika karbon grafit, Rujuk pada "Pemasangan: Sesendal Grafit Karbon" pada halaman 13. Jika boleh, pastikan masukkan muka sesendal ke arah hujung pemutar pendakap.
2. Pasang pendakap dan pemasangan sesendal pada selongsong jika diasingkan semasa pemasangan. Pin penempat adalah penting untuk penjajaran saiz N, R, RS yang betul. Pastikan gasket diletakkan di antara pendakap dan selongsong.
3. Sadurkan aci pemutar/ pemasangan aci dengan minyak ringan. Mulakan hujung aci pada sesendal pendakap berpusing dari kiri ke kanan, perlahan-lahan menolak pemutar dalam selongsong.
4. Sadurkan pin pemelahu dengan minyak ringan dan letakkan pemelahu dan sesendal pada pin pemelahu dalam kepala. Jika menggantikan sesendal pemelahu dengan karbon grafit, Rujuk pada "Pemasangan: Sesendal Grafit Karbon" pada halaman 13.
5. Dengan menggunakan gasket kepala berketebalan .010 hingga .015 inci, pasang pemasangan kepala dan pemelahu pada pam. Kepala pam dan selongsor seharusnya ditanda sebelum nyahpemasangan untuk memastikan pemasangan semula yang betul. Jika tidak, pastikan pin pemelahu, yang diletakkan di dalam kepala pam, diletakkan ke arah jarak yang sama di antara sambungan port untuk membolehkan aliran cecair yang betul melalui pam. Jika pam dilengkappan dengan plat kepala berjaket, pasang pada masa ini bersama-sama dengan gasket kepala baharu. **NOTA:** Gasket kepala adalah berarrah untuk pam Q & QS.
- Ketatkan kepala skru tukup dengan sama rata.

Lihat "Rajah 15" pada halaman 10, "Rajah 16" pada halaman 11 atau "Rajah 17" pada halaman 11 untuk pemasangan perumah galas.

6. Pasang kedap bibir dalam perumah galas (Lihat "Rajah 15" pada halaman 10, "Rajah 16" pada halaman 11 atau "Rajah 17" pada halaman 11 untuk orientasi bibir).

7. Saiz H, HL, AK, AL, K, KK, LQ, LL, LS: Sadurkan bebola galas dengan gris dan tolak atau tekan galas ke dalam perumah galas. Lihat "Rajah 15" pada halaman 10 atau "Rajah 16" pada halaman 11.

**Saiz Q, QS, M, N, R, RS:** Sadurkan galas pengguling dengan gris dan tekan atau tolak galas ke dalam perumah dengan hujung besar lumba dalam bersama. Terdapat kemungkinan memasang galas dengan cara yang salah. Untuk pemasangan yang betul, lihat "Rajah 17" pada halaman 11.

**NOTA:** Saiz G mempunyai galas terkedap.

8. Pasang kedap bibir dalam tukup hujung (lihat rajah yang sesuai untuk orientasi bibir). Putarkan tukup hujung ke dalam perumah galas dengan relang peruang galas luar dan ketatkan kepada galas.

**Saiz Q, QS, M, N, R, RS SAHAJA:** Galas pengguling tirus memerlukan pramuat untuk dioperasikan dengan betul.

Untuk menetapkan pramuat tukup hujung ketat supaya lumba dalam tidak boleh berputar dengan tangan. Buat tanda pada diameter luar perumah galas dan tanda yang sepadan pada tukup hujung perumah galas. Putarkan tukup hujung perumah galas mengikut arah lawan jam sehingga tanda pada diameter luar perumah galas melepas tanda tukup hujung perumah galas dengan jumlah yang ditentukan dalam "Jadual 2" pada halaman 11. Ini akan memberikan pergerakan berturut-turut yang betul bagi galas.

Kunci tukup hujung diletakkan pada set skru dalam bebibir perumah galas.

**JADUAL 2: PELARASAN TUKUP HUJUNG**

Saiz Pam	Inci (mm)
Q, QS, M	0.270 in. (6.86 mm)
N	0.375 in. (9.52mm)
R, RS	0.422 in. (10.72mm)

**NOTA:** Rujuk pada "Pemasangan: Kedap Mekanikal Kartrij" pada halaman 7 atau "Pemasangan: Komponen Kedap Mekanikal" pada halaman 8 semasa memasang semula pam dengan kedap mekanikal. Rujuk pada "Pemasangan: Penyendat" pada halaman 9 untuk pam dengan penyendat.

9. Gelongsorkan relang peruang dalam ke aci dengan pemutar menghadap hujung tersorok. Relang peruang galas H, HL, Q, QS, M tidak tersorok.

**Saiz K, KK, LQ, LL, LS SAHAJA:** Letakkan sepasang gelang separuh bulat pada aci dan gelongsorkan relang peruang galas dalam pada gelang separuh bulat untuk mengunci pada tempatnya.

10. Putarkan perumah galas dengan kedap bibir; tutup hujung, peruang galas luar, relang peruang galas luar, dan galas dipasang pada pendakap.

11. Letakkan sesendal kunci dan nat kunci pada aci. Masukkan bar loyang atau bar plastik melalui bukaan port di antara gigi pemutar untuk mengelakkan aci daripada berpusing. Ketatkan nat kunci seperti dalam "**Jadual 3" pada halaman 12.**

Jika pedar tidak segaris dengan slot, ketatkan nat kunci sehingga ia segaris dengan slot. Kegagalan untuk mengetarkan nat kunci dan menyambung pedar sesendal kunci boleh menyebabkan kegagalan awal galas dan menyebabkan kerosakan keseluruhan pam. Keluarkan bar loyang atau bar plastik daripada bukaan port.

#### JADUAL 3: TORK NAT KUNCI

Saiz Pam	Tork (Ft.-Lbs.)
G	20-30
H, HL	50-70
AK, AL, K, KK, L, LQ, LL	100-130
LS	120-150
Q, QS, M, N, R, RS	170-190

12. Laraskan kelegaan hujung pam, rujuk pada "**Pelarasan Galas Tujah**" pada halaman 12.
13. Pasang semula palam saliran di dalam selongsor / pendakap.
14. Lincirkan pasangan gris dengan gris pelbagai guna, NLGI #2. Kilang menggunakan gris jenis poliurea. Bersihkan sepenuhnya gris jika menggunakan kimia gris yang lain.

## ⚠ BAHAYA!

Sebelum membuka sebarang kebuk cecair pam Viking (kebuk pengepam, takungan, injap pelega pelaras pasangan tukup, dll.) pastikan:

1. Bahawa sebarang tekanan dalam kebuk telah dilepaskan melalui penyedut atau talian buangan atau bukaan atau sambungan lain yang sesuai.
2. Bahawa bahagian untuk pemacuan (motor, turbin, enjin, dll.) telah "disekat masuk kerja" atau dijadikan tidak beroperasi, supaya tidak boleh dihidupkan semasa kerja dijalankan pada pam.
3. Bahawa anda mengetahui jenis cecair yang dikendalikan oleh pam dan langkah beringat-ingat yang diperlukan untuk mengendalikan cecair dengan selamat. Mendapat lembar keselamatan data bahan (MSDS) untuk cecair bagi memastikan langkah beringat-ingat ini difahami.

Kegagalan untuk mengikuti tindakan langkah beringat-ingat yang disenaraikan di atas boleh mengakibatkan kecederaan serius atau kematian.

## PELARASAN GALAS TUJAH

1. Longgarkan dua set skru pada muka luar perumah galas dan putarkan perumah galas mengikut arah ikut jam sehingga ia tidak boleh dipusingkan lagi. Ini memastikan pengguling sentiasa di depan dan menyentuh kepala. Mustahil untuk memusingkan pengguling dengan tangan di lokasi ini.
2. Buat tanda pada diameter luar perumah galas dan tanda sepadan pada pendakap pam.
3. Buat tanda lain pada pendakap pam seperti "**Jadual 4" pada halaman 13.** Putarkan perumah galas ikut lawan jam sehingga tanda pada diameter luar perumah galas segaris dengan tanda kedua pada pendakap pam. Ini akan memberikan kelegaan akhir standard untuk pam. Jika boleh, periksa kelegaan akhir dengan tolok penduga di antara pemelahu dan muka pemutar. Mengendalikan pam pada suhu atau kelikatan yang tinggi mungkin memerlukan kelegaan akhir. Hubungi wakil Viking Pump® untuk kelegaan tersebut. "**Jadual 4" pada halaman 13 menunjukkan pelarasan perumah galas diperlukan untuk .001" peningkatan dalam kelegaan akhir.**
4. Ketatkan skru penuh dalam muka luar perumah galas.
5. Putarkan aci pemutar dengan tangan untuk memastikan ia bebas berpusing.

## ⚠ BAHAYA!

Sebelum menghidupkan pam, pastikan semua pelindung peralatan pemacu telah dipasang pada tempatnya.

Kegagalan untuk memasang pelindung dengan betul boleh mengakibatkan kecederaan serius atau kematian.

VIKING  
PUMP®

© Viking Pump, Inc.

#### JADUAL 4: CARTA KELEGAAN AKHIR

Saiz	Siri	Kelegaan Akhir Piawaian (Inci)	Panjang Perumah Galas Pusing CCW pada OD (Inci)	Panjang tambahan pada Perumah Galas OD untuk .001" Kelegaan Akhir (Inci)
G	124A Series™, 4124A Series™, 4124B Series™	0.003	0.60	0.20
H, HL	124A Series™, 4124A Series™, 4124B Series™	0.003	0.75	.22
	224A Series™, 4224A Series™, 4224B Series™	0.007	1.5	.22
AK, K, KK, L, LQ, LL, LS	124A Series™, 4124A Series™, 4124B Series™	0.005	1.25	.25
AL	124A Series™, 4124A Series™	0.005	1.25	.25
L, LQ, LL	124AE Series™, 4124AE Series™	0.005	1.25	.25
LL	124A Series™, 4124A Series™	0.005	1.25	.25
K, KK, L, LQ, LL, LS	224A Series™, 4224A Series™, 4224B Series™	0.010	2.50	.25
Q, QS	4124B Series™	0.010	3.10	.31
	4224B Series™	0.015	4.65	.31
Q, QS, M	124A Series™, 4124A Series™	0.010	3.10	.31
	224A Series™, 4224A Series™	0.015	4.65	.31
N	324A Series™, 4324A Series™	0.015	6.09	.41
R, RS	324A Series™, 4324A Series™	0.020	9.09	.45

## PEMASANGAN: SESENDAL GRAFIT KARBON

Semasa memasang sesendal grafit karbon, penjagaan bersungguh-sungguh harus diambil untuk mengelakkan pemecahan. Grafit karbon ialah bahan yang rapuh dan senang pecah. Jika pecah, sesendal akan segera tertanggal. Dengan menggunakan pelincir dan tambahkan serongan pada sesendal dan alat ganti pasangan akan membantu dalam pemasangan. Langkah beringat-ingat disenaraikan tambahan yang di bawah mestilah dipatuhi untuk pemasangan yang betul.

1. Penekan mestilah digunakan untuk pemasangan.
2. Pastikan sesendal lurus semasa dimulakan.
3. Jangan hentikan operasi menekan sehingga sesendal berada di kedudukan yang betul. Memulakan dan menghentikan akan menyebabkan sesendal retak.
4. Periksa sesendal untuk melihat retakan selepas pemasangan.

Sesendal grafit karbon dengan padanan dua muka tambahan selalunya digunakan untuk operasi bersuji tinggi. Sesendal ini mestilah dipasang oleh padanan kicut.


1. Panaskan pendakap atau pemelahu kepada 750°F.
2. Pasang sesendal penyejuk dengan penekan.
3. Jika kemudahan tidak tersedia untuk mencapai suhu 750°F, anda boleh memasang dengan suhu 450°F.; namun semakin rendah suhu, semakin besar kemungkinan sesendal retak.

Berunding dengan wakil Viking Pump® anda dengan soalan khusus tentang penggunaan suhu tinggi.

**NOTA:** Sesendal gangsa dan besi tuang yang dikeraskan boleh ditekan ke dalam alat ganti pasangan. Gunakan langkah 1 dan 2 di atas.

## PELINCIRAN SEMULA


**4124B Series™ dan 4224B Series™ Sahaja:** Sebelum menggunakan semula pam, tambah gris pada pasangan gris pendakap sehingga ia keluar daripada pasangan pelega pada bahagian bertentangan pendakap (gunakan jeli petroleum, petrolatum atau pelincir yang sama yang mempunyai takat cair yang rendah). Gris semula perumah galas sehingga gris keluar daripada kedap bibir hujung aci (gunakan gris pelbagai fungsi NLGI #2).



## ARAHAH INJAP PELEGA TEKANAN

RAJAH 18: INJAP PELEGA - SEMUA SAIZ

NOTA: Imej adalah wakil sahaja.



Injap - Senarai Alat Ganti

V1.	Tukup Injap	V6.	Badan Injap
V2.	Skru Penyesuaian	V7.	Pegas Injap
V3.	Nat Kunci	V8.	Popet
V4.	Panduan Pegas	V9.	Gasket Tukup
V5.	Bonet	V10.	Gasket Bonet*

\* Saiz AK, AL, K, KK, LQ, LL, LS, Q, QS, M, N, R, RS sahaja

### ⚠ BAHAYA!

Sebelum membuka sebarang kebuk cecair pam Viking (kebuk pengepam, takungan, injap pelega pelaras pasangan tukup, dll.) pastikan:

1. Bahawa sebarang tekanan dalam kebuk telah dilepaskan melalui penyedut atau talian buangan atau bukaan atau sambungan lain yang sesuai.
2. Bahawa bahagian untuk pemacuan (motor, turbin, enjin, dll.) telah "disekat masuk kerja" atau dijadikan tidak beroperasi, supaya tidak boleh dihidupkan semasa kerja dijalankan pada pam.
3. Bahawa anda mengetahui jenis cecair yang dikendalikan oleh pam dan langkah beringat-ingat yang diperlukan untuk mengendalikan cecair dengan selamat. Mendapat lembar keselamatan data bahan (MSDS) untuk cecair bagi memastikan langkah beringat-ingat ini difahami.

Kegagalan untuk mengikuti tindakan langkah beringat-ingat yang disenaraikan di atas boleh mengakibatkan kecederaan serius atau kematian.

## PENYAHPEMASANGAN

Tanda injap dan kepala sebelum penyahpemasangan untuk memastikan pemasangan semula yang betul.

1. Keluarkan tukup injap.
2. Ukur dan rekodkan panjang penyambung skru pelaras. Rujuk "A" pada "Rajah 18" pada halaman 14.
3. Longgarkan nat kunci dan cabut skru pelaras sehingga tekanan pegas dilepaskan.
4. Keluarkan bonet, panduan pegas, pegas dan popet daripada badan injap. Bersih dan periksa semua alat ganti untuk melihat kehausan atau kerosakan dan gantikan jika perlu.

## PEMASANGAN

Terbalikkan prosedur yang digariskan di bawah Penyahpemasangan. Jika injap dikeluarkan untuk pembaikan, pastikan untuk mengganti pada kedudukan yang sama. Injap pelega pelaras tukup skru mestilah sentiasa menghala ke arah bahagian penyedut pam. Jika putaran pam terbalik, keluarkan injap pelega dan pusing hujung ke hujung.

## PELARASAN TEKANAN

Jika pegas baru dipasang atau jika tetapan tekanan injap pelega tekanan akan ditukar daripada apa yang telah ditetapkan kilang, arahan berikut mestilah dipatuhi dengan teliti.

1. Keluarkan tukup injap dengan berhati-hati yang melindungi skru pelaras.
- Longgarkan nat kunci yang mengunci skru pelaras supaya tetapan tekanan tidak akan berubah semasa operasi pam.
2. Pasang tolok tekanan dalam talian buangan untuk menyesuaikan tetapan injap pelega semasa operasi.
3. Pusingkan skru pelaras CW (masuk) untuk meningkatkan tetapan tekanan dan CCW (keluar) untuk menurunkan tekanan. Untuk dimensi panduan, hubungi wakil Viking Pump® anda untuk Standard Kejuruteraan ES-37.
4. Tutup talian buangan pada titik di luar tolok tekanan. Hadkan jumlah masa pam dikendalikan pada keadaan ini. Suhu di dalam pam akan berterusan meningkat. Tolok tekanan akan menunjukkan tekanan maksimum yang dibenarkan injap semasa pam dikendalikan.
5. Setelah tekanan injap pelega ditetapkan, ketatkan nat kunci dan gantikan gasket tukup dan tukup injap.

## MAKLUMAT TEMPAHAN PENTING

Semasa memesan alat ganti untuk injap pelega tekanan, sentiasa beri nombor model dan nombor siri seperti tertera pada plat nama dan nama alat ganti yang dikehendaki. Apabila menempah pegas, pastikan memberikan tetapan tekanan yang diingini.

## LAMPIRAN (DAHULUNYA TSM 000)

**NOTA:** Bahagian Lampiran ini adalah untuk rujukan sahaja. Bukan semua ciri binaan pam terdapat pada pam di dalam Manual Servis Teknikal ini.

### NOTA PEMASANGAN AM

Sebelum pemasangan bermula, beberapa perkara tentang keadaan biasa harus dipertimbangkan.

- Lokasi** - sentiasa tempatkan pam sedekat yang mungkin pada bekalan cecair yang akan dipam. Tempatkan ia di bawah bekalan cecair sepraktikal mungkin. Pam Viking adalah pam menyebu-diri tetapi semakin baik keadaan penyedutan, semakin baik prestasi pam.
- Kebolehcapaian** - pam haruslah ditempatkan di tempat yang boleh dicapai untuk pemeriksaan, penyelenggaraan dan pembaikan. Untuk pam yang besar, sediakan ruang untuk mengeluarkan pemutar dan aci tanpa mengeluarkan pam dari dasar.
- Susunan Port** - oleh kerana pam mempunyai susunan port yang berbeza pada model, lokasi port haruslah diperiksa sebelum memulakan pemasangan. Port mungkin di atas, bertentangan atau pada sudut kanan antara satu sama lain, lihat Rajah A1. Port sudut kanan biasanya di sebelah kanan, lihat Rajah A2; sesetengah model tersedia dengan susunan sebelah kiri; namun model masih tersedia dengan port sudut kanan pada salah satu lapan kedudukan termasuklah sebelah kanan dan kiri.
- Sedutan/Buangan** - putaran aci akan menentukan port sedutan dan port buangan. Pandangan pada Rajah A3 akan menunjukkan cara putaran menentukan port. Semasa elemen mengepam (gear) keluar daripada jeiring, titik "A" pada Rajah A3, cecair akan disedut masuk ke dalam port sedutan. Kemudian pada titik "B" gear keluar daripada jeiring, dan cecair dipaksa keluar daripada port buangan. Menterbalikkan putaran akan menterbalikkan aliran melalui pam. Semasa menentukan putaran aci, sentiasa lihat dari hujung aci pam. Melainkan ditentukan sebaliknya, putaran dikira sebagai ikut jam (CW), yang menjadikan port sedutan pada bahagian kanan pam. Pin pemelahu yang terdapat di dalam kepala pam, haruslah diletakkan dengan betul menghala dan pada jarak yang sama antara sambungan port. Lihat Rajah A3 untuk lokasi betul pin pemelahu berkait dengan port pam.


RAJAH A1




RAJAH A2



RAJAH A3



RAJAH A4:  
PEMUTUSAN DALAM VIKING  
INJAP PELEGA TEKANAN



RAJAH A5-A:  
INJAP PELEGA TEKANAN DALAM





#### RAJAH A5-B:

#### INJAP PELEGA TEKANAN KEMBALI KE TANGKI

Apabila tekanan buangan meningkat, lebih banyak cecair mengalir melalui sehingga tekanan dicapai di mana semua cecair yang dipam akan melalui injap. Tekanan ini adalah tetapan injap pelega.

Pam Viking boleh dilengkapi sama ada injap pelega tekanan dalam, - satu yang mengarahkan aliran daripada injap ke bahagian sedutan pam - atau injap kembali ke tangki - yang mengarahkan aliran melalui paip kembali ke tangki bekalan. Lihat Rajah A5-A dan Rajah A5-B. Injap pelega sebaris yang dipasang di dalam paip buangan juga mengarahkan aliran kembali ke tangki bekalan. Injap jenis ini perlu dipasang dekat dengan pam supaya penurunan tekanan melalui paip antara pam dan injap adalah minimum. Pastikan tiada injap longgar di antara pam dan injap pelega. Paip daripada injap kembali ke tangki atau sebaris ke tangki bekalan juga sepatutnya sependek dan sebesar yang mungkin.

**NOTA:** Pada sesetengah model, injap pelega dipasang pada selongsong pam dan bukan kepala pam.

Injap jenis popet yang dimuatkan dengan pegas adalah injap yang sangat berlainan, hanya mengesan tekanan pada setiap sisi popet. Ia tidak boleh digunakan sebagai alat kawalan tekanan atau aliran. Ia hanya bertujuan sebagai injap pelega.<sup>®</sup>

Tekanan yang sama ada laluan injap kembali ke tangki atau pelega dalam boleh diubah dengan mengubah skru pelaras. Jangan ubah skru pelaras sepenuhnya. Berhenti apabila ketegangan pegas kurang pada skru (skru mula mudah dipusingkan). Untuk butiran mengenai penyelenggaraan injap pelega, rujuk Manual Servis Teknikal yang merangkumi siri model anda.

6. Motor - ikut kod elektrik tempatan apabila menyambungkan motor.

#### ASAS

Setiap pam perlu mempunyai asas yang kukuh. Ia mungkin sebarang struktur yang cukup kuat untuk menampung teguh pam dan menyerap apa-apa ketegangan atau kejutan yang mungkin berlaku.

Cetakan yang diperakui bagi unit pam perlu digunakan untuk menyediakan asas. Sekiranya asas berasingan disediakan, jadikan sekurang-kurangnya empat inci lebih lebar dan lebih panjang daripada dasar unit.

Apabila unit diletakkan di atas asas, ia perlu diratakan dan diperiksa bagi kedudukan pada susunan paip dan kemudian diikat.

#### CIRI-CIRI KOMPONEN & UNIT PENGANGKAT

Ciri mengeluarkan, seperti bolt mata berulir dan gelang angkat, dipasang pada komponen (pam, pengecil, motor, dll) dan plat dasar harus ditinggalkan pada komponen. Ciri ini digunakan untuk mengangkat dan mengerakkan komponen individu dengan selamat. Berikut adalah garis panduan am untuk mengangkat unit Pam Viking Pump<sup>®</sup>.

Injap pelega jenis dalam yang dipasang pada pam Viking hendaklah sentiasa mempunyai tutup atau bonet menghalau ke bahagian sedutan pam. Injap pelega jenis kembali ke tangki hendaklah sentiasa dipasang pada bahagian buangan pam. Jika putaran pam terbalik, tukar injap pelega. Pusingkan jenis dalam hujung ke hujung; alihkan jenis kembali ke tangki ke port lain. Jika pada putaran pemasangan tertentu dibalikkan, contohnya, menggunakan satu pam untuk mengisi tangki, dan kemudian dengan menggunakan suis pembalik atau cara lain untuk menukar putaran untuk membenarkan pam yang sama mengagihkan cecair melalui pemanas atau untuk memuatkan, maka pelindung tekanan mesti disediakan di kedua-dua belah pam untuk kedua-dua putaran. Ini mungkin gabungan injap pelega, peranti pengehadan tork atau cakera rekahan.


#### AWAS!

Pam atau sistem tanpa injap pelega haruslah mempunyai beberapa bentuk pelindung tekanan, contohnya peranti pengehadan tork atau cakera rekahan.

**5. Perlindungan Tekanan** - Pam Viking adalah pam sesaran positif. Ini bermaksud semasa pam berputar, cecair akan dihantar ke bahagian buangan pam. Jika tidak terdapat tempat untuk cecair ini mengalir, contohnya talian buangan tersumbat sehingga motor berhenti, kelengkapan pemacu gagal, bahagian pam pecah atau merekah, atau paip pecah. Oleh hal ini, sesetengah bentuk pelindung tekanan mestilah digunakan dengan pam sesaran positif. Ini mungkin injap pelega yang dipasang terus pada pam, injap pelega tekanan yang selari, peranti pengehadan tork, atau cakera pemecah.


Injap pelega tekanan dipasang pada hampir semua pam Viking dan injap segaris adalah rekaan popet pegas termuat. Lihat Rajah A4. Pegas (a) memegang popet (b) pada dudukan di dalam badan injap (c) dengan daya yang diberikan ditentukan oleh saiz pegas dan seberapa ketat ia dimampatkan oleh skru pelaras (d). Tekanan buangan pam menolak bahagian bawah popet pada kedudukan (e). Semasa daya dikeluarkan oleh cecair di bawah popet melebihi apa yang dikeluarkan oleh pegas, popet terangkat dan cecair mula mengalir melalui injap.

**RAJAH A6:**  
**CONTOH KADEAH PENGANGKATAN YANG BETUL**




**NOTA:** Unit perlu diangkat menggunakan ciri pengangkat atas menggunakan dua atau lebih anduh pengangkat.

**RAJAH A7:**  
**CONTOH KADEAH PENGANGKATAN YANG BETUL**




**NOTA:** Gunakan dua atau lebih anduh pengangkat di sekeliling pam dan motor apabila dasar tidak mempunyai ciri mengangkat. Pastikan anduh kukuh dan beban seimbang sebelum cuba mengangkat.

**RAJAH A8:**  
**CONTOH KADEAH PENGANGKATAN YANG TIDAK BETUL**



**NOTA: JANGAN SESEKALI** mengangkat unit dengan anduh yang tidak kukuh di bawah dasar. Anduh boleh tergelongsor, membolehkan unit terjongket dan/atau terjatuh. Pengangkatan yang tidak betul boleh mengakibatkan kecederaan diri dan/ atau merosakkan unit.


**RAJAH A9**  
**CONTOH KADEAH PENGANGKATAN YANG TIDAK BETUL**



**NOTA: JANGAN SESEKALI** mengangkat unit dengan anduh yang bersambung pada ciri mengangkat komponen. Ciri mengangkat direka untuk komponen individu dan tidak dikadarkan untuk mengangkat seluruh unit. Pengangkatan yang tidak betul boleh mengakibatkan kecederaan diri dan/ atau merosakkan unit.


**RAJAH A10-A**

Gunakan pinggir lurus.  
Permukaan ini mestilah selari.



Periksa lebar di antara permukaan ini dengan angkup di dalam untuk memastikan muka sama jarak dan selari.

**RAJAH A10-B**



Apabila kerek dijajarkan dengan betul, semua titik A, B, C, D akan menyentuh deretan atau pinggir lurus.



## PENJAJARAN

### PERIKSA PENJAJARAN SELEPAS PEMASANGAN

Untuk butiran prosedur penjajaran gandingan, lihat cadangan pengilang gandingan.


Pam, pemacu, dan motor sejahtera dengan betul semasa dipasang. Semasa penghantaran dan pemasangan, penjajaran sering terganggu. **PASTIKAN ANDA MEMERIKSA SEMULA PENJAJARAN SELEPAS UNIT PAM DIPASANG!**

1. Semak port pam untuk memastikan ia selaras dan dalam kedudukan yang betul; tahan atau gerakkan pam seperti yang diperlukan. Jangan paksa paip sebaris dengan port.
2. Jika pam dipacu oleh gandingan sama ada disambung terus pada motor atau melalui pengecil, keluarkan sebarang pelindung atau tutup gandingan dan periksa penjajaran pemotong dua gandingan. Pada minimum, pinggir luar (seperti bahagian stok kunci) merentasi gandingan mestilah terletak dengan rata pada kedua-dua rim di atas, di bawah dan di tepi. Lihat **Rajah A10-A**.
3. Jika pam dipacu oleh tali sawat V, periksa penjajaran dengan menggunakan pinggir lurus yang panjang atau tarik deretan dengan tegang merentasi muka kerek. Lihat **Rajah A10-B**.
4. Buat pemeriksaan akhir ke atas penjajaran selepas paip dipasang. Rujuk pada perkara 13 dalam bahagian **Paip**.
5. Untuk penggunaan suhu tinggi (untuk atas daripada 300°F), biarkan pam mencapai suhu pengendalian, kemudian periksa semua penjajaran.

RAJAH A11: PEMACUAN TERUS



RAJAH A12: PEMACUAN PENGECEL



## PAIP

Punca masalah pengepaman boleh dijejaki pada paip sedutan. Ia hendaklah sebesar dan sependek sepraktikalnya. Untuk bantuan bagi memilih saiz yang betul paip sedutan dan buangan, rujuk pada **Katalog Am Viking Bahagian 510**.

Sebelum memulakan susunan dan pemasangan sistem paip anda, pertimbangan perkara berikut:

1. Jangan sesekali gunakan paip yang kecil daripada sambungan port pam.
2. Pastikan bahagian dalam paip adalah bersih sebelum memasangkannya pada pam.
3. **INJAP KAKI** - Apabila mengepam cecair ringan dengan pengangkat sedutan, injap kaki pada hujung paip sedutan atau injap periksa pada aliran melintang pertama akan memastikan cecair lurus dan memudahkan pam untuk disebuskan. Pastikan injap kaki cukup besar supaya tidak menyebabkan kehilangan aliran berlebihan.
4. Apabila mengalami halangan dalam talian sedutan atau buangan, pergi sekeliling halangan dan bukan melangkahinya. Melangkahinya akan membentuk poket udara. Lihat **Rajah A13**.
5. Apabila sesuai, sendengkan paip supaya tiada udara atau poket cecair terbentuk. Poket udara dalam talian sedutan menyukarkan pam untuk disebuskan.
6. Untuk talian sedutan dengan aliran panjang mendatar, pastikan bahagian mendatar berada di bawah paras cecair jika boleh. Ini akan memastikan paip dipenuhi cecair dan mengurangkan jumlah udara yang pam perlu keluarkan semasa permulaan. Ini adalah cara paling membantu apabila ketidaaian injap kaki. Lihat **Rajah A14**.
7. Apabila paip sistem panas atau sejuk (cecair yang dikendalikan adalah pada suhu yang berbeza dari udara yang mengelilingi pam), pastikan pengembangan dan pengelutuan paip dibenarkan. Gelung, sendi pengembangan, atau aliran tidak kukuh (ini tidak bermakna tidak disokong) mesti digunakan supaya selongsong pam tidak berbelit.
8. **PENAPIS** - Ia adalah amalan yang baik untuk mempertimbangkan penapis pada bahagian sedutan untuk pam sasaran positif. Penapis akan mengelakkan objek asing daripada masuk ke dalam pam. Tanpa penapis, objek boleh menyekat pam dan merosakkan dalam dan pemacu. Jaring bakul penapis atau saiz penebukan harus cukup besar supaya ia tidak menyebabkan penurunan tekanan yang berlebihan, tetapi harus cukup baik untuk melindungi pam. Apabila ragu-ragu tentang saiz yang sesuai, periksa dengan pengilang, saiz paip diberikan, kadar aliran, dan kelikatan yang terlibat. Penyeliaan perlu dibuat untuk membersihkan penapis. Jika pam beroperasi secara berterusan, pintasan perlu dibina di sekitar penapis, atau dua penapis harus diletakkan selari dengan penginjapan yang betul supaya ia boleh diasingkan untuk pembersihan. Penggunaan penapis sangat penting pada permulaan untuk membantu membersihkan sistem manik kimpalan, skala paip, dan objek asing yang lain. Untuk maklumat tambahan, rujuk pada **TSM 640**.
9. Sekiranya pam tidak dilengkapi dengan injap pelega, pertimbangan hendaklah diberikan untuk memasang satu dalam talian buangan. Rujuk perbincangan tentang pelindung tekanan di bawah perkara 5 dalam bahagian **Nota Pemasangan Am**.
10. Pam tidak harus digunakan untuk menyokong paip. Berat paip harus ditampung oleh penggantung, penyokong, dirian, dll.
11. Apabila mengikat paip pada pam, anda tidak perlu mengenakan apa-apa ketegangan pada selongsong pam. "Pegasan" atau "menarik" paip ke atas pam akan menyebabkan herotan, kemungkinan kesalahan penjajaran dan mungkin kehausan berterusan pam. Jangan gunakan pam untuk membetulkan ralat dalam susunan dan pemasangan paip.

**12.** Semua sendi sistem paip haruslah ketat, pengedap paip akan memastikan sendi benang yang bebas bocor. Kebocoran pada talian sedutan membenarkan udara disedut masuk dan menyebabkan bunyi bising pada pam atau mengurangkan kapasiti. Ia tidak disarankan untuk menggunakan pita PTFE pada port NPT sebagai pengedap paip. Tindakan ini akan menyebabkan retakan pada pam.

**13. PENJAJARAN** - Periksa penjajaran pada pemacu selepas paip dipasang. Sebagai pemeriksaan terakhir penjajaran pam, keluarkan kepala pam dan dengan menggunakan tolol penduga, tentukan jika terdapat kelekaan di sekeliling pemutar dan selongsong. Kerana had terima perkilangan, kebocoran sesendal, dan sebagainya, pemutar tidak boleh berpusat di selongsong, tetapi ia tidak perlu seret; menyeret akan menunjukkan penyimpangan unit atau penyelewengan selongsong dari ketegangan paip. Membuat pemeriksaan ini adalah paling dikehendaki pada pemasangan yang melibatkan pam tujuan am bersaiz Q, M dan N.


**14.** Paip tambahan yang disambungkan pada jaket, sesendal, dll untuk pemanasan, penyejukan, pelindapkejutan, atau untuk tujuan lain harus mendapat perhatian yang sama seperti pemilihan paip yang mengendalikan cecair yang dipam.

**15.** Sediakan peranti pelega tekanan di mana-mana bahagian pam dan sistem paip yang boleh dikeluarkan injap dan, dengan itu, sepenuhnya diasingkan. Ini amat penting:


- Apabila mengendalikan cecair sejuk seperti penyejukan ammonia yang boleh memanaskan suhu sekitar apabila pam dimatikan.
- Apabila mengendalikan cecair seperti asfalt atau molas yang perlu dipanaskan sebelum ia boleh dipam.

Peningkatan suhu menyebabkan cecair berkembang; jika tidak ada pemantauan untuk pelega tekanan di dalam bahagian tertutup, terdapat kemungkinan pam atau paip akan pecah.

**RAJAH A13**



**RAJAH A14**




## MEMULAKAN

Sebelum memulakan pam, periksa yang berikut:

- Adakah terdapat tolok vakum dan tekanan pada atau berhampiran pam? Tolok ini adalah cara paling cepat dan paling tepat untuk mengetahui apa yang sedang berlaku di dalam pam.
- Periksa penjajaran - Lihat cadangan dalam bahagian Penjajaran manual ini.
- Semak paip untuk memastikan tiada ketegangan pada selongsong pam.
- Putar aci pam dengan tangan untuk memastikan ia berpusing dengan bebas. **PASTIKAN PEMACU PAM DISEKAT MASUK KERJA ATAU TIDAK BOLEH DITENAGAKAN SEBELUM MELAKUKAN INI.**
- Hidupkan motor untuk memastikan ia mengadap ke arah yang betul; rujuk perbincangan mengenai putaran pam di bawah perkara 4 pada bahagian **Nota Pemasangan Am**.
- Periksa sebarang injap pelega untuk memastikan ia dipasang dengan betul. Rujuk perbincangan tentang injap pelega dalam bahagian **Nota Pemasangan Am**.
- Periksa paip sedutan untuk memastikan:
  - Ia semua bersambung dan ketat
  - Injap dibuka
  - Hujung paip adalah di bawah paras cecair
- Periksa paip buangan untuk memastikan:
  - Ia semua bersambung dan ketat
  - Injap dibuka
  - Ada tempat untuk cecair mengalir
- Lincirkan sebarang pasangan gris pada pam menggunakan gris NLGI #2. Periksa sebarang pengecil gear, motor, gandingan, dll. untuk arahan dan lincirkan seperti yang disyorkan oleh pengilang. Lihat **Buletin Perkhidmatan Kejuruteraan ESB-515** pada akhir **Lampiran** bagi jenis gris Viking standard untuk memeriksa keserasian.
- Untuk pam terpadat, longgarkan nat sesendal penyendat supaya sesendal boleh bergerak sedikit dengan tangan. Selaraskan sesendal untuk mengurangkan kebocoran hanya selepas pam telah berjalan cukup lama untuk mencapai suhu malar. Penyendat harus menitis sedikit untuk mengekalkannya sejuk dan dilincirkan.
- Jangan gunakan pam Viking untuk mengepam, menguji tekanan atau membuktikan sistem dengan air. Sama ada keluarkan pam atau jalankan paip di sekelilingnya semasa pembilasan atau pengujian. Mengepam air, kotor atau sebaliknya, boleh menyebabkan lebih banyak kerosakan dalam beberapa minit berbanding bulan perkhidmatan biasa.
- Pastikan untuk memastikan semua pengawal berada di tempatnya.
- Periksa pam untuk memastikan ia dipanaskan kepada suhu operasi (jika jaket atau haba dikesan).

Jika pam mula mengalirkan cecair dalam masa 60 saat, ia boleh terus dikendalikan. Sekiranya cecair tidak keluar daripada port buangan, hentikan pam. Menjalankan pam lebih lama daripada satu minit tanpa cecair di dalamnya boleh merosakkan pam. Semak semula langkah-langkah yang digariskan, pertimbangkan tolol sedutan dan pelepasan yang ditunjukkan, dan lihat bahagian **Pencarisilapan**. Sekiranya semuanya kelihatan teratur, letakkan sedikit cecair dalam pam. Ini akan membantu ia menyebu.

Pam boleh dimulakan semula. Jika tiada apa yang mengalir dalam masa dua minit, hentikan pam. Pam bukan pemampat; ia tidak akan menghasilkan banyak tekanan udara. Ia mungkin perlu melepaskan talian buangan sehingga cairan mula mengalir.



Sekiranya pam masih tidak menghantar aliran, penyebabnya mungkin satu atau lebih daripada yang berikut:

1. Talian sedutan bocor. Bacaan tolok vakum seharusnya membantu menentukan sama ada itu adalah masalahnya.
2. Hujung paip sedutan tidak tenggelam cukup dalam di dalam cecair.
3. Pengangkat sedutan terlalu besar atau paip sedutan terlalu kecil.
4. Cecair mengewap dalam talian sedutan sebelum mengalir ke pam.

Jika selepas mempertimbangkan perkara ini, ia masih tidak mengepam, semak semula semua perkara di bawah **MEMULAKAN**. Baca keseluruhan **Pencarisilapan** dalam manual ini dan cuba sekali lagi. Jika ia masih tidak mengepam, hubungi wakil Viking Pump® anda.

## PENCARISILAPAN

Pam Viking yang dipasang dan diselenggara dengan betul akan memberikan prestasi yang lama dan memuaskan.

**NOTA:** Sebelum membuat sebarang pelarasian pam atau membuka kebuk cecair pam dengan apa jua cara, pastikan bahawa:

1. Sebarang tekanan di dalam ruang pam telah dibuang melalui saluran sedutan atau pelepasan atau bukaan lain yang disediakan untuk tujuan ini.
2. Pemacu telah "disekat masuk kerja" supaya ia tidak boleh dimulakan secara tidak sengaja semasa kerja sedang dilakukan pada pam.
3. Pam itu telah dibiarkan menyejuk ke tahap di mana tidak ada peluang mencederakan sesiapa.

Jika masalah bertambah besar, salah satu langkah pertama ke arah mencari kesukaran ialah *pasang tolok vakum di port sedutan dan tolok tekanan di port buangan*. Bacaan pada tolok ini seringkali akan memberi petunjuk mengenai di mana untuk mula mencari masalah.

## TOLOK VAKUM - PORT SEDUTAN

### 1. Bacaan yang tinggi akan menunjukkan:

- a. Talian sedutan disumbat oleh injap kaki yang tersekat, pintu injap, tersekat atau penapis tersumbat.
- b. Cecair terlalu likat untuk mengalir melalui paip.
- c. Angkatan terlalu tinggi.
- d. Talian terlalu kecil.

### 2. Bacaan yang rendah akan menunjukkan:

- a. Kebocoran udara dalam talian sedutan.
- b. Hujung paip tidak dalam cecair.
- c. Pam telah haus.
- d. Pam kering - perlu disebukan.

### 3. Bacaan bergetar, melompat, atau tidak menentu:

- a. Cecair menguap.
- b. Cecair akan mengalir meluru ke pam, mungkin kebocoran udara, cecair tidak mencukupi di atas hujung paip sedutan.
- c. Bergetar dari peronggaan, penjajaran salah, atau alat ganti yang rosak.

## TOLOK TEKANAN - PORT BUANGAN

### 1. Bacaan yang tinggi akan menunjukkan:

- a. Kelikatan tinggi, talian buangan berdiameter kecil atau pusat kecil atau talian buangan panjang.
- b. Pintu injap separa tertutup.
- c. Penapis dipasang.
- d. Kepala menegak tidak menerima graviti cecair spesifik yang tinggi.
- e. Talian dipasangkan sebahagian daripada membina di dalam paip.
- f. Cecair dalam paip tidak mencapai suhu.
- g. Cecair dalam paip telah mengalami tindak balas kimia dan telah membekukannya.
- h. Injap pelega ditetapkan terlalu tinggi.

### 2. Bacaan yang rendah akan menunjukkan:

- a. Injap pelega ditetapkan terlalu rendah.
- b. Popet injap pelega tidak didudukkan dengan betul.
- c. Pintasan sekitar pam dibuka separa terbuka.
- d. Kelegaan tambahan terlalu banyak.
- e. Pam telah haus.

### 3. Bacaan bergetar, melompat, atau tidak menentu:

- a. Keronggaan.
- b. Cecair meluru masuk ke dalam pam.
- c. Kebocoran udara pada talian sedutan.
- d. Bergetar daripada masalah salah penjajaran atau mekanikal.

## Beberapa perkara berikut juga boleh membantu menentukan masalah:

### A. Pam tidak mengepam.

1. Pam telah kehilangan penyebutan kerana kebocoran udara, paras rendah di dalam tangki, injap kaki tersekat.
2. Pengangkat sedutan terlalu tinggi.
3. Berputar dalam arah yang salah.
4. Motor tidak menjadi semakin laju.
5. Injap sedutan dan buangan tidak terbuka.
6. Penapis tersumbat.
7. Injap pintasan terbuka, injap pelega ditetapkan terlalu rendah, popet injap pelega terbuka.
8. Pam telah haus.
9. Sebarang perubahan dalam sistem atau operasi cecair yang akan membantu menjelaskan masalah, contohnya, sumber bekalan baharu, tambah lebih banyak talian, pengendali kurang berpengalaman, dan sebagainya.

10. Terlampau banyak kelegaan akhir.

11. Kedudukan kepala salah. Lihat **Rajah A3**.

12. Perubahan suhu sama ada dalam cecair atau persekitaran.

13. **Pam Pemacu Bermagnet SAHAJA:** Gandingan magnet itu dinyahgandikan. Perubahan dalam penggunaan (suhu, tekanan, kelikatan, dll) mungkin memerlukan tork melebihi keupayaan gandingan.

### B. Pam bermula, kemudian kehilangan penyebu.

1. Tangki bekalan kosong.
2. Cecair mengewap dalam talian sedutan.
3. Kebocoran udara atau poket udara dalam talian sedutan; kebocoran udara melalui kedap penyendat atau kedap mekanikal.
4. Pam telah haus.

### C. Pam bising.

1. Pam sedang haus (cecair berat tidak dapat dipam dengan cepat). Tambah saiz paip sedutan atau kurangkan panjang.
2. Pam dironggakan (cecair mengewap di dalam talian sedutan). Tambah saiz paip sedutan atau kurangkan panjang. Jika pam di atas cecair, tingkatkan paras cecair lebih dekat ke pam. Jika cecair di atas pam, tambah kepala cecair.
3. Periksa penjajaran.
4. Mungkin mempunyai aci bengkok atau gigi pemutar. Luruskan atau ganti.
5. Gelatuk injap pelega. Tingkatkan tetapan tekanan.
6. Mungkin perlu mengukuhkan dasar atau paip untuk menghapuskan atau mengurangkan getaran.
7. Mungkin objek asing cuba masuk ke dalam pam melalui port sedutan.
8. **Pam Pemacu Bermagnet SAHAJA:** Gandingan magnet itu dinyahgandangkan. Matikan dan biarkan sejuk, kemudian mulakan semula.

### D. Pam tidak mencapai kapasiti.

1. Hauz atau berongga. Tambah saiz paip sedutan atau kurangkan panjang.
2. Penapis separa tersumbat.
3. Kebocoran udara di dalam paip sedutan atau di sepanjang aci pam.
4. Berjalan terlalu perlahan. Pastikan motor sedang berjalan pada kelajuan yang betul dan ia dilabelkan dengan betul.
5. Talian pintasan sekitar pam separa terbuka.
6. Injap pelega ditetapkan terlalu rendah atau tersangkut terbuka.
7. Pam telah haus.
8. Terlampau banyak kelegaan akhir.
9. Kedudukan kepala tidak betul. Lihat **Rajah A3**.

### E. Pam menggunakan terlalu banyak kuasa.

1. Berjalan terlalu cepat. Sahkan kelajuan motor, nisbah pengecil, saiz kerek, dan komponen pemacu yang lain adalah betul untuk penggunaan itu?
2. Cecair terlalu likat untuk saiz unit. Panaskan cecair untuk mengurangkan kelikatan, meningkatkan saiz paip, memperlambat pam, atau gunakan motor yang lebih besar.
3. Tekanan buangan lebih tinggi daripada yang dikira. Sahkan dengan tolok tekanan. Tingkatkan saiz atau kurangkan panjang paip, kurangkan kelajuan (kapasiti), atau dapatkan motor yang lebih besar.
4. Sesendal penyendat ditarik terlalu ketat.
5. Pam tidak sejajar.
6. Kelegaan tambahan pada elemen pam mungkin tidak mencukupi untuk keadaan operasi. Periksa alat ganti untuk melihat bukti seretan atau sentuhan pam dan tambah kelegaan jika perlu.
7. Injap pelega tekanan sistem ditetapkan terlalu tinggi.
8. Sesendal telah dikunci pada aci atau pin, atau cecair telah disediakan di dalam pam.

### F. Kehausan Cepat.

Dalam kebanyakan penggunaan, pam akan beroperasi selama beberapa bulan atau tahun sebelum ia secara beransur-ansur kehilangan keupayaannya untuk menghantar kapasiti atau tekanan. Pemeriksaan pam itu akan menunjukkan corak pemakaian lancar pada semua alat ganti. Hauz cepat, yang berlaku dalam beberapa minit, jam atau hari, muncul sebagai masalah pengaluran, penggarisan, pemutaran, pemecahan yang berat atau tanda masalah yang teruk. Lihat **Jadual Kehausan Cepat**.

## KEHAUSAN CEPAT

JADUAL KEHAUSAN CEPAT

SEBAB	BUKTI	KEMUNGKINAN PENYELESAIAN
1 PELELAS	Calar atau tanda yang dibuat oleh zarah yang besar dan keras; menghauskan sesendal dengan cepat berbanding pelelas yang sangat kecil; atau apa-apa di antaranya.	Bilas sistem dengan syarat pam dikeluarkan. Pasang penapis di dalam talian sedutan. Kebanyakan objek pelelas dan zarah yang paling kasar dikeluarkan selepas beberapa kitaran (atau hari) pembilasan.
2 KARATAN	Karat, nyahinti atau logam kelihatan "dimakan".	Semak Senarai Cecair Katalog Am Viking untuk bahan cadangan pembinaan. Pertimbangkan sama ada semua bahan yang digunakan dalam pembinaan pam diserang; pertimbangkan bahan lain yang digunakan dalam sistem untuk menentukan bagaimana ia menentang cecair. Periksa untuk melihat sama ada cecair telah tercemar untuk menjadikannya lebih mengakis daripada yang dijangkakan.
3 MELEBIHI HAD OPERASI	Operasi bising, sesendal yang rosak, aci berpintal, alat ganti menunjukkan bukti haba yang tinggi (perubahan warna).	Semak Semula Katalog Am untuk had operasi pada model tertentu yang terlibat.
4 KELEGAAN TAMBAHAN YANG TIDAK MENCUKUPI	Pam boleh terhenti. Bukti hubungan berat antara hujung gigi pemutar dan kepala atau alat ganti lain.	Tingkatkan kelegaan hujung dan/ atau hubungi wakil Viking Pump® anda dengan butiran penggunaan, supaya maklumat mengenai kelegaan tambahan yang sepatutnya dapat disediakan.
5 KURANG PELINCIRAN	Sesendal bising, pemanasan setempat pada sesendal atau kedap bibir, asap, kehausan cepat sesendal.	Pastikan semua pasangan digriskan sebelum dimulakan, dan arahan untuk pelinciran peralatan pemacu diikuti; pertimbangkan penggunaan peralatan pelincir tambahan.
6 SALAH PENAJARAN	Hauz hanya satu bahagian permukaan, contohnya, satu sisi selongsong, satu sisi sesendal penyendatan, hanya sebahagian muka kepala.	Periksa semula bagi peralatan pemacu dan paip. Periksa penajaran di bawah keadaan yang hampir dengan keadaan operasi yang mungkin.
7 BERJALAN KERING	Pam terhenti kerana alat ganti mempunyai perkembangan yang tidak menentu yang disebabkan oleh haba geseran; bergahar antara permukaan yang mempunyai gerakan relatif; tempat duduk kedap dan pin pemelahu yang berubah warna kerana haba yang tinggi.	Pastikan terdapat cecair dalam sistem pada masa permulaan. Sediakan beberapa jenis penggera atau penutup automatik jika tangki bekalan berjalan kering.

## PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN

Melaksanakan beberapa prosedur penyelenggaraan pencegahan akan memanjangkan jangka hayat pam anda dan mengurangkan kos keseluruhan pemilikan.

- A. Pelinciran** - Griskan semua pasangan gris selepas setiap 500 jam operasi. Sekiranya servis adalah berat, sapukan gris lebih kerap. Lakukan perlahan-lahan dengan penembak tangan sehingga gris keluar dari kedap bibir atau palam pelega sama dalam kekonsistenan dan warna pada gris baharu.

Gunakan gris NLGI #2 untuk penggunaan biasa. Lihat **ESB-515** pada akhir Lampiran bagi jenis gris Viking standard untuk memeriksa keserasian. Untuk penggunaan panas atau sejuk, gunakan gris yang sesuai.

- B. Pelarasan Penyendat** - Penyesuaian penyendat yang sewajarnya mungkin diperlukan untuk memastikan kebocoran kurang menitis. Sekiranya mustahil untuk mengurangkan kebocoran dengan mengetatkan dengan lembut, gantikan penyendat atau gunakan jenis yang berlainan. *Rujuk Manual Servis Teknikal mengenai siri model tertentu untuk butiran mengenai penyendatan semula.*

- C. Pelarasan Kelegaan Hujung** - Selepas servis lama, kelegaan berjalan di antara hujung gigi pemutar dan kepala mungkin meningkat melalui kehausan. Haus ini boleh menyebabkan kehilangan kapasiti atau tekanan. Menetapkan semula pelepasan akhir biasanya meningkatkan prestasi pam. *Rujuk kepada TSM mengenai siri model tertentu untuk prosedur pelarasan kelegaan hujung bagi pam yang terlibat.*

- D. Periksa Alat Ganti Dalaman** - Secara berkala keluarkan kepala, periksa pemelahu dan sesendal dan kepala dan pin untuk dipakai. Menggantikan sesendal pemelahu yang agak murah dan pin pemelahu selepas hanya pemakaian sederhana akan menghapuskan keperluan untuk menggantikan alat ganti yang lebih mahal pada kemudian hari. *Rujuk kepada TSM mengenai siri model tertentu untuk prosedur dalam mengeluarkan kepala pam.* Pastikan pemelahu tidak terlepas pin pemelahu ketika kepala dikeluarkan. Jika ia berlaku, pelepasan pemelahu boleh menyebabkan kecederaan peribadi atau merosakkan alat ganti.

- E. Membersihkan Pam** - Pam yang bersih adalah lebih mudah untuk diperiksa, dilincirkan, dilaraskan, dan berjalan lebih sejuk.

- F. Penyimpanan** - Jika pam perlu disimpan atau tidak digunakan selama enam bulan atau lebih, pam mesti disalirkkan, dan disadur lapisan minyak berat SAE 30 tanpa detergen mestilah digunakan untuk semua alat ganti pam dalam. Lincirkan pasangan dan sapukan gris pada penyambung aci pam. Viking menyarankan untuk memutarkan aci pam dengan satu putaran lengkap pada setiap 30 hari untuk mengagihkan minyak. Ketatkan semula semua sendi gasket sebelum menggunakan pam.

## PERKARA BOLEH DILAKUKAN & LARANGAN

Perkara Boleh Dilakukan dan Larangan untuk pemasangan, operasi, dan penyelenggaraan pam Viking untuk memastikan operasi yang selamat, lama dan bebas masalah.

### PEMASANGAN

- 1. PASANG** pam seboleh-bolehnya paling hampir dengan tangki.
- 2. TINGGALKAN** ruang kerja berhampiran unit mengepam.
- 3. GUNAKAN** paip sedutan yang besar, pendek dan lurus.
- 4. PASANG** penapis di dalam talian sedutan.
- 5. SEMAK SEMULA** penjajaran selepas unit dan paip dipasang.
- 6. SEDIAKAN** injap pelega tekanan untuk bahagian buangan pam.
- 7. POTONG** pusat gasket yang digunakan sebagai penutup port pada pam port bebibir.
- 8. REKODKAN** nombor model dan nombor siri dan fail pam untuk rujukan masa depan.

### PENGENDALIAN

- 1. JANGAN** minta pam mengembangkan tekanan yang lebih tinggi daripada yang ditunjukkan dalam katalog untuk model anda.
- 2. JANGAN** minta pam mengembangkan tekanan yang lebih tinggi daripada yang ditunjukkan dalam katalog untuk model anda.
- 3. JANGAN** kendalikan pam pada suhu di atas atau di bawah had yang ditunjukkan dalam katalog untuk pam anda.
- 4. JANGAN** kendalikan pam tanpa semua pelindung berada di tempatnya.
- 5. JANGAN** kendalikan pam tanpa injap pelega pada pam atau di dalam paip buangan. Pastikan injap dipasang dan ditetapkan dengan betul.
- 6. JANGAN** melebihi had katalog untuk suhu dan tekanan cecair di kawasan berjaket pam.
- 7. JANGAN** gunakan pam dalam sistem yang termasuk wap, udara, atau pukulan atau pembersihan wap **TANPA** pengawasan untuk penutupan lebih laju, sekiranya pam mula bertindak sebagai turbin dan lebih laju daripada pemacu.
- 8. JANGAN** kendalikan pam dengan semua cecair memintas melalui injap pelega jenis dalaman yang dipasang pada pam, atau tanpa sebarang aliran cecair melalui pam selama lebih daripada beberapa minit. Operasi di bawah salah satu daripada keadaan ini boleh mengakibatkan pembentukan haba di dalam pam, yang boleh menyebabkan keadaan atau kejadian berbahaya.

## PENYELENGGARAAN

- PASTIKAN** mana-mana pam yang mempunyai tekanan sistem sisa di dalamnya, atau yang mengendalikan cecair tekanan wap yang tinggi, seperti gas LP, ammonia, Freon, dan sebagainya, telah dibuang melalui talian sedutan atau pelepasan atau bukaan lain yang disediakan untuk tujuan ini.
- PASTIKAN** jika pam masih disambungkan kepada pemacu semasa penyelenggaraan dijalankan bahawa pemacu telah "disekat masuk kerja", supaya ia tidak dapat dimulakan secara tidak sengaja semasa kerja sedang dilakukan di dalam pam.
- PASTIKAN** mana-mana pam yang telah mengendalikan cecair yang mengakis, mudah terbakar, panas, atau beracun telah disalirkkan, dibilas, dilepaskan dan/atau disejukkan sebelum ia dinyahpasang.
- INGAT** bahawa beberapa prosedur penyelenggaraan pencegahan mudah seperti pelinciran berkala, pelarasan kelegaan hujung, pemeriksaan alat ganti dalam, dan sebagainya, akan memanjangkan jangka hayat servis pam anda.
- DAPATKAN**, baca dan simpan arahan penyelenggaraan yang dilengkapi dengan pam anda.
- SIAP SEDIA** dengan alat ganti, pam atau unit, terutamanya jika pam adalah bahagian penting dalam operasi atau proses utama.
- JANGAN** jatuhkan alat ganti semasa penyahpemasangan, contohnya., pemelahu boleh tergelincir dari pin apabila kepala dikeluarkan dari pam. Ia boleh mengakibatkan kecederaan diri atau merosakkan alat ganti.
- JANGAN** masukkan jari ke dalam port pam. Kecederaan serius boleh berlaku.
- JANGAN** putar pemelahu pada pin pemelahu. Jari mungkin terkepit di antara gigi dan sabit.

## ESB-515

Berkuat kuasa 25 Julai 2019

## PELINCIRAN PAM VIKING

Kegunaan Gris	Perihalan Umum Gris yang Digunakan oleh Viking	Pembekal yang Disyorkan oleh Viking
Gris yang digunakan untuk galas anti geseran, galas sarung dan gelang lentera	EP Premium, gris berasaskan poliurea Pelbagai Guna	Sebarang NLGI Gred 2 berkualiti premium, gris poliurea pelbagai guna
Gris digunakan untuk sesendal pendakap semasa kedap berada di belakang pemutar	Petrolatum	Chevron Petrolatum Snow White
Gris yang digunakan untuk Kedap O-Pro™	Gris Boleh Makan, aluminium kompleks	Chevron FM ALC EP 0, 1, 2

Lincirkan setiap pasangan gris selepas setiap 500 jam operasi atau setiap enam bulan berdasarkan keadaan yang mana berlaku dahulu. Sekiranya servis adalah berat, sapukan gris lebih kerap. Pastikan gris serasi dengan gris yang digunakan oleh Viking. Gris yang digunakan pada sesendal pendakap dan Kedap O-Pro™ harus serasi dengan cecair yang dipam.

**Takungan pada Pam Ammonia:** Pam Ammonia Siri 4924A dihantar tanpa minyak di dalam takungannya. Sebelum memulakan, isi takungan dengan satu pain Minyak Penyejukan Ringan yang serasi dengan kedap Neoprena dan mempunyai kelikatan maksimum 15,000 SSU pada suhu operasi. Kosongkan dan isi semula takungan selepas 200 jam operasi dan setiap 1000 jam selepas itu. Rujuk pada Manual Servis Teknikal TSM 1467.

**Kebuk Pengepam Pam Tahan Karat:** Semua alat ganti dalam bersalut dengan cecair penguji untuk menggelakkan gahar apabila pam dipasang buat pertama kali. Pastikan yang pam dipenuhi dengan cecair semasa operasi untuk menggelakkan kerosakan pada pam.

## PELINCIRAN PENGECEL VIKING

Pengecil gear Viking, saiz "A", "B", "C" menggunakan minyak SAE 30 di atas suhu 32°F dan minyak SAE 10W di bawah suhu 32°F.

- Saiz A: 3/8 PT. (6 auns)
- Saiz B: 1/2 PT. (8 auns)
- Saiz C: 2-1/4 PT. (36 auns)

Pengecil gear Viking dihantar dengan minyak yang kurang. Sebelum memulakan, isikan ia sehingga paras yang betul dengan kuantiti dan jenis minyak yang ditunjukkan pada kotak di sebelah kiri. Selepas 100 jam operasi, kosongkan dan isi semula dengan pelincir baharu. Periksa paras pelincir setiap 2000 jam atau setiap enam bulan. Kosongkan dan isi semula sekali setahun.

## PELINCIRAN PERALATAN SEKUTUAN VIKING

Periksa arahan pengilang tentang mana-mana motor, gandungan, pengecil gear atau peralatan pacuan yang lain dan lincirkan seperti yang disyorkan.

**MANUAL SERVIS TEKNIKAL: PEMASANGAN, PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN**

**BARISAN KELUARAN UNIVERSAL: KELULI TUANG**  
**124A SERIES™, 124AE SERIES™, 4124A SERIES™, 4124AE SERIES™,  
 4124B SERIES™, 224A SERIES™, 224AE SERIES™, 4224A SERIES™,  
 4224AE SERIES™, 4224B SERIES™, 324A SERIES™, 4324A SERIES™**  
**SAIZ: G, H, HL, AK, AL, K, KK, L, LQ, LL, LS, Q, QS, M, N, R, RS**

TSM	1400
Halaman	24 daripada 24
Isu	B

**VIKING  
PUMP®**

**VIKING  
PUMP®**

**VIKING  
PUMP®**

**VIKING  
PUMP®**

**VIKING  
PUMP®**

**VIKING PUMP®**

**JAMINAN**

Pam Viking, penyaring dan penurun adalah dijamin bebas daripada kecacatan pada bahan dan mutu kerja dengan penggunaan dan perkhidmatan dalam keadaan normal. Tempoh jaminan berbeza mengikut jenis produk. Produk Viking yang gagal berfungsi semasa tempoh jaminan dengan penggunaan dan perkhidmatan dalam keadaan normal disebabkan kecacatan pada bahan dan mutu kerja akan dibaiki atau diganti oleh Viking. Pada pilihan tunggal Viking, Viking mungkin membayar balik (dalam tunai atau dengan kredit) harga belian produk Viking (kurang eluan munasabah untuk tempoh penggunaan) sebagai ganti kepada pembaikan atau penggantian produk Viking tersebut. Jaminan Viking tertakluk kepada kekangan, pengehadan, pengecualian dan penghususan tertentu. Salinan lengkap jaminan Viking, termasuk tempoh jaminan dan kekangan, pengehadan, pengecualian dan penghususan yang dikenakan disiarkan pada laman sesawang Viking ([www.vikingpump.com/warranty/warranty-info](http://www.vikingpump.com/warranty/warranty-info)). Salinan lengkap jaminan juga boleh didapati dengan menghubungi Viking melalui mel biasa di Viking Pump, Inc., 406 State Street, Cedar Falls, Iowa 50613, USA.

JAMINAN INI ADALAH DAN SEHARUSNYA MENJADI JAMINAN TUNGGAL DAN EKSKLUSIF VIKING DAN ADALAH SEBAGAI GANTI KEPADA SEMUA JAMINAN LAIN, EKSPRES ATAU TERSIRAT, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, SEMUA JAMINAN KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN DAN BUKAN PELANGGARAN TERTENTU, KESEMUANYA DI MANA JAMINAN LAIN ADALAH TERKECUALI SECARA EKSPRES.

HAK DAN REMEDI DI BAWAH JAMINAN INI ADALAH DAN SEHARUSNYA MENJADI HAK DAN REMEDI TUNGGAL DAN EKSKLUSIF TERHADAP VIKING. KECUALI UNTUK LIABILITI DAN KEWAJIPAN KHUSUS YANG DISEDIAKAN DI BAWAH JAMINAN INI, VIKING SEHARUSNYA TIDAK MEMPUNYAI SEBARANG LIABILITI ATAU KEWAJIPAN KE ATAS SEBARANG RRODUK YANG DIIDAKWA MENGALAMI SEBARANG KEROSAKAN.

DALAM SEBARANG SITUASI SEKALIPUN VIKING SEHARUSNYA DIBICARAKAN DI BAWAH JAMINAN INI ATAU SEBALIKNYA BAGI KEROSAKAN ISTIMEWA, KEBETULAN, TIDAK LANGSUNG, LANJUTAN ATAU PUNITIF JENIS APAPUN, TERMASUKLAH, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, JUALAN RUGI ATAU TIDAK DISEDARI, HASIL, KEUNTUNGAN, PENDAPATAN, PENJIMATAN KOS ATAU PERNIAGAAN, KONTRAK RUGI ATAU TIDAK DISEDARI, KEHILANGAN MUHIBAH, MENJATUHKAN REPUTASI, KERUGIAN HARTA BENDA, KEHILANGAN MAKLUMAT ATAU DATA, KERUGIAN PENGETAHUAN, WAKTU ROSAK, ATAU PENINGKATAN KOS, BERKAITAN DENGAN SEBARANG PRODUK, WALAUPUN VIKING TELAH DINASIHATKAN ATAU DIINGATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT DAN WALAU APA PUN KEGAGALAN SEBARANG TUJUAN MUSTAHAK SEBARANG PRODUK.